



Dans le menu **Paramètres** :



Réglage du volume sonore.



Définition du mode de fonctionnement de la sortie (marche temporisée).



Personnalisation du code d'accès.



Définition du nombre de sonneries avant décrochage.



Enregistrement des messages vocaux.



Retour au menu précédent.

**:hager**


6T 7731.a

**61124**

**FR**

Télécommande téléphonique saillie  
1 voie, à assistance vocale





## Code d'accès\*

Votre code d'accès : \_ \_ \_ \_

\*Code usine : 0000  
(lors de la 1ère utilisation ou après un RESET)

## Commande à distance

Description

Sortie : .....

Notes : .....

.....


.....

⇒ A n'importe quel moment, quand je suis en ligne avec la télécommande téléphonique.



Réglage du volume sonore.

⇒ Si je reçois un appel et que ma télécommande téléphonique prend la ligne avant que je n'ai eu le temps de décrocher.



La télécommande téléphonique raccroche et libère la ligne pour le correspondant.

⇒ Lorsque je souhaite paramétrer ma télécommande téléphonique.



Accès au menu **Paramètres**.

