

- FR Résumé d'installation

 p.2 Transmetteur téléphonique GSM

 T Riassunto d'installazione

 p. 11 Combinatore telefonico GSM

 DE Programmierübersicht

 S. 20 GSM-Telefonwählgerät
 ES Resumen de la instalación

 p. 28 Transmisor telefónico GSM
 GB Installation summary

 p. 36 GSM Telephone dialler
- NL Beknopte samenvatting van de installatie
- p. 44 GSM-telefoonkiezer



Ce résumé reprend les étapes essentielles de la mise en service du transmetteur téléphoniques GSM. Pour toutes programmations complémentaires, se reporter à la notice d'installation.

① Programmations sur table Α В ■ Etape 1 - Ouverture : A - enlever les 2 caches-vis, B - dévisser les 2 vis, C - retirer le capot. ■ <u>Etape 2</u> - Alimentation : D - insérer la carte SIM dans son logement D en respectant le sens d'insertion,

- E alimenter le transmetteur :
 - connexion de la pile pour le G450-30X et G470-30X,
 - alimentation externe 12 V pour le G442-30X.
- F connecter la batterie rechargeable,

⇒ L'écran du transmetteur téléphonique GSM affiche :

Bonjour Reference produit



Carte SIM



С





Etape 3 - Programmations indispensables à tous les modes de fonctionnement

Opération réalisée	Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Choix de la langue du menu déroulant	Choix langue Francais	 choisir la langue à l'aide des touches ▲ ▼ parmi : Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands appuyer sur la touche (OK)
	Programmer Choix langue	• appuyer deux fois sur la touche (C)
Programmation de la date et de l'heure	Mode config Prog date/heure	• appuyer sur la touche (OK)
	JJ MM AA hh mm 	 programmer le jour, le mois, l'année et l'heure appuyer sur la touche (OK)
Entrée dans le menu programmer	Mode config Programmer	 • appuyer sur la touche (OK) • choisir <i>Code PIN</i> à l'aide des touches ▲ ▼
Programmation du code PIN	Programmer Code PIN	appuyer sur la touche (OK)
et du code PUK	Ancien code -	 programmer le Code PIN à 4 chiffres de la carte Sim appuyer sur la touche (OK)
	Nouveau code _	 programmer un nouveau Code PIN à 4 chiffres appuyer sur la touche (OK)
	Repeter code _	 confirmer le nouveau Code PIN à 4 chiffres appuyer sur la touche (OK)
	Code PUK -	 programmer le Code PUK à 8 chiffres fourni par votre opérateur ou par défaut taper 1 2 3 4 5 6 7 8 appuyer sur la touche (OK)
	Code PIN Patientez	la programmation peut prendre plusieurs dizaines de secondes, patienter jusqu'à l'affichage du message suivant
	Code PIN Programme	
Programmation du code accès	Programmer Code PIN	 choisir Code Accès à l'aide des touches ▲ ▼
	Programmer Code acces	appuyer sur la touche (OK)
	Ancien code -	 programmer l'ancien code d'accès (9999 d'usine) appuyer sur la touche (OK)
	Nouveau code _	 programmer un nouveau code de 4 à 8 chiffres appuyer sur la touche (OK)
	Repeter code _	 confirmer le nouveau code de 4 à 8 chiffres appuyer sur la touche (OK)
	Code acces OK	

Etape 4 - Programmation du mode de fonctionnement radio ou du mode de fonctionnement filaire MODE DE FONCTIONNEMENT RADIO



6 Effectuer un appui maintenu sur la touche (*) du clavier de la centrale d'alarme jusqu'à l'affichage du message : Lemetre alarme valuer ?

La centrale confirme par un message vocal "Bip, transmetteur" l'apprentissage du transmetteur GSM.

MODE DE FONCTIONNEMENT FILAIRE

Opération réalisée	Menu déroulant affiché	Actions à effectuer	
Entrée dans le menu de programmation des entrées filaires	Programmer Prog entrees	• appuyer sur la touche (OK)	
Choix de l'entrée filaire à programmer	Prog entrees E1	 choisir une entrée de E1 à E4 (de E1 à E8 uniquement pour le G450-30X avec la carte d'extension 901-21X) à l'aide des touches ▲ ▼ appuyer sur la touche (OK) 	
	E1 Normal Ferme NF	 choisir le type de contact (NO ou NF) de l'entrée à l'aide des touches appuyer sur la touche (OK) 	
	E1 Detecteur	 choisir le type d'application à l'aide des touches ▲ ▼ parmi : Detecteur pour tout raccordement de détecteur filaire Valid Entrees si l'entrée filaire est utilisée en entrée de validation des autres entrées filaires. Dans ce cas, l'état de cette entrée conditionne la prise en compte ou non des autres entrées raccordées. CoupureLigneTel si un module de coupure de ligne téléphonique (905-21X) est raccordé et que le transmetteur GSM intervient en secours du transmetteur utilisant la ligne RTC. appuyer sur la touche (OK) 	

Si l'entrée filaire est utilisée en détecteur filaire

Si l'entrée filaire est utilisée en validation des autres entrées filaires ou détection de coupure de ligne téléphonique

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer	Menu déroulant affiché	Actions à effectuer	
Appel detecteur Actif/Repos	 choisir entre Actif/Repos (l'appel télépho- nique est déclenché lors de chaque changement d'état de l'entrée) ou Actif (l'appel téléphonique est déclenché uni- quement en cas d'activation de l'entrée) appuyer sur la touche (OK) 	Temps F: mmss's	 programmer le Temps de filtrage de l'entrée : ce temps correspond au temps nécessaire pour que le transmetteur prenne en compte tout changement d'état intervenant sur cette entrée. appuyer sur la touche (OK) 	
Temps F: mmss's 	• programmer le Temps de filtrage de l'entrée : ce temps correspond au temps nécessaire pour que le transmetteur prenne en compte tout changement d'état intervenant sur cette entrée.	N appel: 5 max 	 choisir les mémoires d'appels affectés à l'entrée filaire appuyer sur la touche (OK) 	
N appel: 5 max 	 choisir les mémoires d'appels affectés à l'entrée filaire appuyer sur la touche (OK) 			
Code Daitem 99	 modifier si besoin le code de télésur- veillance transmis en protocole Daitem Si l'appel téléphonique se déroule en mode vocal, ne pas tenir compte de ce menu déroulant appuyer sur la touche (OK) 	Le choix du code est possible uniquement avec le G442-30X et le G	i450-30X.	
Code ContactID 380	 modifier si besoin le code de télésurveil- lance transmis en protocole Contact ID Si l'appel téléphonique se déroule en mode vocal, ne pas tenir compte de ce menu déroulant appuyer sur la touche (OK) 	La liste des codes est disponible sur la notice d'installation		

■ <u>Etape 5</u> - Programmation du type d'appel téléphonique APPEL VERS UN PARTICULIER

Opération réalisée	Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Programmation des numéros d'appel	Programmer Prog num appel	appuyer sur la touche (OK)
	Prog num appel Nr1	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ parmi les mémoires d'appels <i>Nr1</i> à <i>Nr9</i> appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Vocal	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ parmis les types d'appels SMS/Vocal/Vocal + SMS appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans acquit	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si acquit ou non appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans ecoute	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si écoute ou non appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans rappel	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si rappel ou non appuyer sur la touche (OK)
	Saisir 20c max -	 programmer le n° de téléphone (20 chiffres max) appuyer sur la touche (OK)
Enregistrement des messages vocaux	Programmer Enreg mess vocal	• appuyer sur la touche (OK)
personnalisés	Enreg mess vocal Accueil	 choisir les mémoires personnalisables à l'aide des touches ▲ ▼ parmi : <i>Accueil</i>, <i>E1</i> à <i>E4</i> (de <i>E1</i> à <i>E8</i> uniquement pour le G450-30X avec la carte d'extension 901-21X)/<i>Alarme tech 1</i> à <i>Alarme tech 3</i> (si choix de la radio TwinPass[®])/<i>Groupe 1</i> à <i>Groupe 3</i> (si choix de la radio TwinBand[®]) appuyer sur la touche (OK)
	Accueil Demarrer ?	• appuyer sur la touche (OK)
	Accueil 	 enregistrer le message vocal (10 s max ou interrompue par un appui sur la touche OK)
	Accueil Ecoute message	 si l'enregistrement vous convient, appuyer sur la touche (OK) sinon reprendre l'enregistrement

APPEL VERS UN CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE

Ø

Opération réalisée	Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Programmation des numéros d'appel	Programmer Prog num appel	• appuyer sur la touche (OK)
	Prog num appel Nr1	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ parmi les mémoires d'appels <i>Nr1</i> à <i>Nr9</i> appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Telesurveillance	 choisir <i>Telesurveillance</i> à l'aide des touches ▲ ▼ appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans acquit	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si acquit ou non appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans ecoute	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si écoute ou non appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Sans rappel	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼ si rappel ou non appuyer sur la touche (OK)
	Nr1 Daitem	 choisir le protocole de transmission à l'aide des touches ▲ ▼ parmi : Daitem Contact ID Ademco ViewCom IP appuyer sur la touche (OK)
	Saisir 20c max -	 programmer le n° de téléphone (20 chiffres max) appuyer sur la touche (OK)
Enregistrement du numéro d'identification	Programmer Ident telesurv	• appuyer sur la touche (OK)
	Ident telesurv	 programmer le N° d'identification : protocole Daitem (8 chiffres) protocole Contact ID (4 chiffres) protocole Ademco (4 chiffres) protocole ViewCom IP (4 à 8 chiffres) appuyer sur la touche (OK)
Programmation de l'appel cyclique	Programmer Appel cyclique	• appuyer sur la touche (OK)
	1appel: JJ MM hh mm 	 programmer la date et l'heure du premier appel cyclique appuyer sur la touche (OK)
	Periode: JJ hh mm 	 programmer la fréquence de l'appel cyclique appuyer sur la touche (OK)
	N appel: 2 max 	 sélectionner les n° de téléphones (<i>1</i> pour Nr1, <i>2</i> pour Nr2, etc.) qui seront affectés à l'appel cyclique appuyer sur la touche (OK)



■ Etape 1 - Choix de l'emplacement



Pour le moment, ne pas procéder à la fixation du transmetteur sans avoir réalisé les tests du réseau GSM ainsi que du récepteur radio.

Le transmetteur doit être installé :

• à l'intérieur de l'habitation dans une zone protégée par le système d'alarme,

- à l'abri des regards indiscrets,
- sur une surface plane et rigide,
- à plus de 2 m de la centrale, des sirènes d'alarme extérieures et intérieures, de tout autre récepteur radio de la gamme HAGER (concerne le G470-30X),

• loin de sources éventuelles de perturbations électromagnétiques (compteur ou tableau électrique, coffret téléphonique, matériel hi-fi, vidéo, électroménagers, informatique...),

• face avant dégagée et accessible (microphone et haut-parleur dégagés).

Le transmetteur ne doit pas être installé :

- sur une paroi métallique,
- dans une pièce humide (boîtier environnement difficile 906-21X disponible au catalogue).

Pour un fonctionnement correct du transmetteur :

- ne pas laisser de surplus de câble dans le boîtier,
- ne pas contourner le boîtier avec du câble.

Etape 2 - Test du niveau de réception du réseau GSM

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Mode config Test	appuyer sur la touche (OK)
Test Reception GSM	appuyer sur la touche (OK)
Reception GSM	 choisir à l'aide des touches ▲ ▼
Ant interne	entre Ant interne et Ant externe
	 appuyer sur la touche (OK)
Ant interne Patientez	
Ant interne	Le test peut prendre plusieurs
15	dizaines de secondes, patientez
	jusqu'à la stabilisation de la mesure.
	Le niveau de réception est correct si la
	valeur affichée est supérieure à 10.
	Si la valeur affichée est inférieure à 10,
	il faut :
	- refaire des essais à un autre
	emplacement jusqu'à ce que ces
	derniers solent concluants,
	• appuyer sur la louche (OK)

■ <u>Etape 3</u> - Test des liaisons radio TEST DE LA LIAISON RADIO CENTRALE/TRANSMETTEUR

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Mode config Test	① appuyer sur la touche (OK)
Test Radio Alarme	② appuyer sur la touche (OK)
Radio alarme Niveau reception	③ choisir <i>Reception mess</i> à l'aide des touches ▲ ▼
Radio alarme Reception mess	④ appuyer sur la touche (OK)

Si le transmetteur est associé à une centrale radio TwinPass®

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Reception mess F : 433 MHz	 (5) choisir <i>F</i> : 433 MHz à l'aide des touches ▲ ▼ (6) appuyer sur la touche (OK)
Reception 433	 ⑦ envoyer un ordre d'arrêt à l'aide d'un moyen de commande 3 messages peuvent s'afficher :
Reception 433 Code install KO	 la liaison radio n'est pas correcte reprendre la programmation du code installation ou
Reception 433	 rapprocher le transmetteur de la centrale puis refaire le test jusqu'à l'affichage du message :
Reception 433 Code install OK	la liaison radio est correcte • reprendre l'opération ⑤ en choisissant <i>F : 434 MHz</i>

Si le transmetteur	est asso	cié à une	centrale	radio	TwinBand®
--------------------	----------	-----------	----------	-------	-----------

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Reception mess F : 434 MHz	 (5) choisir <i>F</i> : 434 MHz à l'aide des touches ▲ ▼ (6) appuyer sur la touche (OK)
Reception 434	 ⑦ envoyer un ordre d'arrêt à l'aide de la touche arrêt de la centrale 2 messages peuvent s'afficher :
Reception 434	 la liaison radio n'est pas correcte rapprocher le transmetteur de la centrale puis refaire le test jusqu'à l'affichage du message :
Reception 434 Centrale	la liaison radio est correcte • reprendre l'opération (5) en choisissant <i>F : 869 MHz</i>

TEST DE LA LIAISON RADIO TRANSMETTEUR/CENTRALE

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Mode config Test	① appuyer sur la touche (OK)
Test Radio Alarme	② appuyer sur la touche (OK)
Radio alarme Niveau reception	③ choisir <i>Emission mess</i> à l'aide des touches ▲ ▼
Radio alarme Emission mess	④ appuyer sur la touche (OK)

Si le transmetteur est associé à une centrale radio TwinPass®

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Emission mess F : 433 MHz	 ⑤ choisir <i>F : 433 MHz</i> à l'aide des touches ▲ ▼ ⑥ appuyer sur la touche (OK)
Emission 433	 ⑦ le transmetteur émet un ordre d'arrêt 2 messages s'affichent alternativement :
Emission 433 OK et	 la centrale ne répond pas la liaison radio n'est pas correcte reprendre la programmation du code installation ou rapprocher le transmetteur de la centrale puis refaire le test :
Emission 433	La centrale répond par l'énoncé du message "arrêt" ou par un bip long et l'allumage du voyant "arrêt" la liaison radio est correcte • appuyer sur la touche (OK) • reprendre l'opération ⑤ en choisissant <i>F : 434 MHz</i>

Si le transmetteur est associé à une centrale radio TwinBand®

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Emission mess F : 434 MHz	 ⑤ choisir <i>F : 434 MHz</i> à l'aide des touches ▲ ▼ ⑥ appuyer sur la touche (OK)
Emission 434	 ⑦ le transmetteur émet un ordre d'arrêt 2 messages peuvent s'afficher :
Emission 434	la centrale ne répond pas la liaison radio n'est pas correcte • rapprocher le transmetteur de la centrale puis refaire le test jusqu'à l'affichage du message :
Emission 434 Code install OK	La centrale répond par l'énoncé du message "arrêt transmetteur" la liaison radio est correcte • appuyer sur la touche (OK) • reprendre l'opération ⑤ en choisissant <i>F : 869 MHz</i>

Etape 4 - Fixation (cf. : Notice d'installation, chapitre Fixation)

Ne pas mettre le capot pour le moment.

③ Raccordement des entrées/sorties

■ Etape 1 : Schéma de raccordement



■ <u>Etape 2</u> : Test des entrées raccordées

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer	
Mode config Test	• appuyer sur la touche (OK)
Test Test entree	• appuyer sur la touche (OK)
Test entrees	 E8 : non programmée E7 : contact ouvert E6 : contact ouvert E5 : contact fermé E4 : contact ouvert E3 : contact ouvert E2 : contact fermé E1 : contact ouvert appuyer sur la touche (Ne concerne que le G450-30X avec la carte d'extension 901-21X

④ Essais réels

■ <u>Etape 1</u> : Fermer le capot.



■ <u>Etape 2</u> : Passage en mode normal.

- Le passage en *Mode normal* est possible :
 - si les 2 autoprotections mécaniques du transmetteur téléphonique sont actives (le transmetteur doit être monté sur son support de fixation avec le capot fermé),
 - si les programmations indispensables sont réalisées, à savoir :
 - date et heure,
 - code PIN,
 - code PUK,
 - code d'accès,
 - le type de radio (ne concerne que le G470-30X),
 - au moins une entrée filaire programmée (concerne le G442-30X et le G450-30X),
 - APN (nom d'accès de l'opérateur) renseigné, si numéro programmé en protocole ViewCom IP,
 - si le transmetteur GSM n'est pas en "anomlie tension".

En cas d'espace mémoire insuffisant sur la carte SIM, le transmetteur téléphonique ne peut pas passer en mode normal et affiche "Erreur".

Menu déroulant affiché	Actions à effectuer
Mode config Mode normal	• appuyer sur la touche (OK)
Mode normal Mode normal	
Mode normal Patientez	le passage en mode normal peut prendre plusieurs dizaines de secondes, patienter jusqu'à l'affichage du message suivant
Mode normal JJ MM AA hh mm	



2 minutes après le passage en mode normal, le transmetteur GSM transmet le message relatif au changement de configuration.

■ Etape 3 : Réaliser différents essais réels

ESSAI RÉEL AVEC UN SYSTÈME D'ALARME HAGER

• Provoquer le déclenchement du système d'alarme et vérifier que le transmetteur G470-30X appelle les correspondants selon son cycle d'appel.

• Cet essai permet de vérifier la liaison radio entre la centrale et le transmetteur, ainsi que le bon déroulement de l'appel vers les correspondants.

ESSAI RÉEL EN SOLLICITANT L'AUTOPROTECTION DU TRANSMETTEUR

- Provoquer le déclenchement du transmetteur en ouvrant le capot.
- Vérifier le bon déroulement de l'appel vers les correspondants.

ESSAI RÉEL EN SOLLICITANT UNE DES ENTRÉES DU TRANSMETTEUR

• Provoquer le déclenchement d'une des entrées du transmetteur et vérifier que ce dernier appelle les correspondants selon son cycle d'appel.

• Cet essai permet de vérifier que l'entrée est convenablement paramétrée (temps de filtrage...), ainsi que le bon déroulement de l'appel vers les correspondants.

Questo riassunto illustra i passi essenziali da seguire per attivare il combinatore telefonico GSM. Per ogni programmazione complementare, fate riferimento al manuale d'installazione.

Α

D

① Programmazioni da compiere

■ Passo 1 - Apertura:

- A Togliete i due coprivite,
- B Svitate le due viti,
- C Togliete il coperchio.

■ Passo 2 - Alimentazione:

- D Inserite la scheda SIM nel suo alloggiamento rispettando il verso d'inserimento,
- E Alimentate il combinatore:
 - Collegamento della pila per il modello G470-30X,
 - Alimentazione esterna 12 V per il modello G441-30X.
- F Collegate la pila ricaricabile.
- \Rightarrow Lo schermo del combinatore telefonico GSM visualizza:

Buongiorno Codice prodotto









presa d'alimentazione 12 V per il trasformatore fornito (non serve rispettare nessuna polarità)

■ <u>Passo 3</u> - Programmazioni indispensabilli per tutte le modalità di funzionamento

Operazione svolta	Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Scelta della lingua del menu a tendina	Scelta lingua Italiano	 Selezionate la lingua usando i pulsanti ▲ e ▼ fra: Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands Premete il pulsante (OK)
	Programmazione Scelta lingua	Premete due volte il pulsante (C)
Programmazione di data ed ora	Modo programmaz. Data/ora	Premete il pulsante (OK)
	GG MM AA hh mm 	 Programmate il giorno, il mese, l'anno e l'ora Premete il pulsante (OK)
Apertura del menu di programmazione	Modo programmaz. Programmazione	 Premete il pulsante (OK) Scegliete il <i>Codice PIN</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼
Programmazione del Codice PIN	Programmazione Codice PIN	Premete il pulsante (OK)
e del Codice PUK	Vecchio codice -	 Programmate il Codice PIN a 4 cifre della scheda SIM Premete il pulsante (OK)
	Nuovo codice -	 Programmate un nuovo Codice PIN a 4 cifre Premete il pulsante (OK)
	Verif codice -	 Confermate il nuovo Codice PIN a 4 cifre Premete il pulsante (OK)
	Codice PUK -	 Programmate il Codice PUK a 8 cifre fornito dal vostro operatore o per impostazione predefinita digitate 1 2 3 4 5 6 7 8 Premete il pulsante (OK)
	Codice PIN Attendere	La programmazione può richiedere qualche decina di secondi, attendete la visualizzazione del messaggio seguente
	Codice PIN Programmato	
Programmazione del codice accesso	Programmazione Codice PIN	 Scegliete il <i>Codice Accesso</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼
	Programmazione Codice accesso	Premete il pulsante (OK)
	Vecchio codice -	 Programmate il vecchio Codice d'accesso (9999 di fabbrica) Premete il pulsante (OK)
	Nuovo codice -	 Programmate il nuovo codice da 4 a 8 cifre Premete il pulsante (OK)
	Verif codice -	 Confermate il nuovo codice da 4 a 8 cifre Premete il pulsante (OK)
	Codice accesso OK	

Passo 4 - Programmazione della modalità di funzionamento radio o filare MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO RADIO



Riguarda esclusivamente il G470-30X

6 Tenete premuto il pulsante * della tastiera della centrale fino alla visualizzazione del messaggio: Trasmet. allarme poi, premete il pulsante (OK).

La centrale conferma tramite un messaggio vocale "bip, comunicatore" l'avvenuto apprendimento del combinatore GSM.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO FILARE

Operazione svolta	Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Apertura del menu di programmazione degli ingressi filari	Programmazione Prog. Ingressi	Premete il pulsante (OK)
Scelta dell'ingresso filare	Prog. Ingressi In 1	 Selezionate un ingresso da E1 a E4 per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ Premete il pulsante (OK)
	In 1 Normal chiuso	 Selezionate il tipo di contatto (NA o NC) dell'ingresso per mezzo dei pulsanti A Premete il pulsante (OK)
	In1 Rivelatore	 Scegliete il tipo di applicazione per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ fra: <i>Rivelatore</i> per il collegamento di un qualsiasi rivelatore filare o contatto d'allarme. <i>Ingr. Convalida</i> In questo caso, lo stato di questo ingresso decide del fatto che il cambiamento di stato degli altri ingressi venga preso in considerazione o o meno. <i>Taglio linea tel</i> Se viene collegato un modulo di controllo di interruzione della linea telefonica (905-21X) e il combinatore GSM interviene a sostegno del combinatore che usa la linea RTC. Premete il pulsante (OK)

Se l'ingresso filare è utilizzato come rivelatore filare

Se l'ingresso filare è utilizzato per convalidare altri ingressi filari o rilevare l'interruzione della linea telefonica

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere		Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Chiamata rivelatore Attiv./disatt.	Selezionate fra Attivazione/Disattivazione (la chiamata telefonica viene inviata in caso di ogni cambiamento di stato dell'ingresso)o Attivazione (la chiamata telefonica viene inviata solo in caso di attivazione dell'ingresso)		T.filtr.:mmss's 	 Programmate il Tempo di filtraggio dell'ingresso: è il tempo per il quale l'ingresso considerato deve rimanere in scambio perché il combinatore ne rilevi il cambiamento di stato. Premete il pulsante (OK)
	eremete il pulsante (OK)		Nr chiam: 5 max	 Scegliete i numeri telefonici da abbinare all'ingresso
T.filtr.:mmss's 	 Programmate il Tempo di filtraggio dell'ingresso: è il tempo per il quale l'in- gresso considerato deve rimanere in scambio perché il combinatore ne rilevi il cambiamento di stato. Premete il pulsante (OK) 			Premete il pulsante (OK)
Nr chiam: 5 max ——	 Scegliete i numeri telefonici da abbinare all'ingresso Premete il pulsante (OK) 			
Codice ContactID 380	 Modificate, se necessario, il codice di telesor- veglianza trasmesso in protocollo Contact ID Se la chiamata telefonica avviene in modalità vocale, non tenete conto di questo menu a tendina Premete il pulsante (OK) 		La scelta del codice è po esclusivamente sul modello G470-30X. L'elenco dei codici è disp nel manuale d'installazion	ssibile onibile ne

■ <u>Passo 5</u> - Programmazione del tipo di chiamata telefonica CHIAMATA A UN PRIVATO

Π

Operazione svolta	Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Programmazione dei numeri da chiamare	Programmazione Prog. numeri tel	Premete il pulsante (OK)
	Prog. numeri tel Nr 1	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete fra le memorie di chiamata Nr1 - Nr9 Premete il pulsante (OK)
	Nr1 Vocale	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete fra le tipologie di chiamata SMS/Vocale/Vocale + SMS Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza conferma	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la conferma Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza ascolto	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la funzione d'ascolto Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza richiamata	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la richiamata Premete il pulsante (OK)
	Ins. nr (<20c.) -	Programmate il numero di telefono (max 20 cifre)Premete il pulsante (OK)
Registrazione dei messaggi vocali	Programmazione Reg. mess. voc.	Premete il pulsante (OK)
personalizzati	Reg. mess. voc. Benvenuto	 Scegliete le memorie personalizzabili per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ fra: <i>Benvenuto</i>, <i>In1, In4 / All. tecnico 1</i> a <i>All. tecnico 3</i> (in caso di scelta del protocollo radio Doppia Frequenza)/<i>gruppo 1</i> a <i>gruppo 3</i> (in caso di scelta del protocollo radio TwinBand[®]) Premete il pulsante (OK)
	Benvenuto Avviare ?	Premete il pulsante (OK)
	Benvenuto	 Registrate il messaggio vocale (max 10 sec.; interrompete premendo il pulsante OK)
	Benvenuto Ascolto messagg.	 Se la registrazione vi soddisfa, premete il pulsante (OK) altrimenti registrate di nuovo il messaggio

CHIAMATA A UN CENTRO DI TELESORVEGLIANZA

Operazione svolta	Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Programmazione dei numeri da chiamare	Programmazione Prog. numeri tel	Premete il pulsante (OK)
	Prog. numeri tel Nr 1	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete fra le memorie di chiamata Nr. 1-Nr. 9 Premete il pulsante (OK)
	Nr1 Telesorv.	 Scegliete <i>Telesorveglianzaper</i> mezzo dei pulsanti ▲ ▼ Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza conferma	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la conferma Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza ascolto	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la funzione d'ascolto Premete il pulsante (OK)
	Nr 1 senza richiamata	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete se abilitare o meno la richiamata Premete il pulsante (OK)
	Nr1 No utilizzato	 Scegliete il protocollo di trasmissione per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ fra: <i>Contact ID</i> <i>Ademco</i> <i>ViewCom IP</i> Premete il pulsante (OK)
	Ins. nr (<20c.) -	 Programmate il numero di telefono (max 20 cifre) Premete il pulsante (OK)
Registrazione del numero di identificazione	Programmazione Ident. telesorv.	Premete il pulsante (OK)
	Ident. telesorv.	 Programmate il numero di identificazione : protocollo Contact ID (4 cifre), protocollo Ademco (4 cifre) protocollo ViewCom IP (4 a 8 cifre) Premete il pulsante (OK)
Programmazione della chiamata ciclica	Programmazione Chiamata ciclica	Premete il pulsante (OK)
	Ichiam: GGMWhhmm 	 Programmate la data e l'ora della prima chiamata ciclica Premete il pulsante (OK)
	Periodo: GGhhmm 	 Programmate la frequenza della chiamata ciclica Premete il pulsante (OK)
	N° chiam.: 2 max 	 Selezionate i numeri di telefono(1 per Nr. 1, 2 per Nr. 2) che saranno assegnati alla chiamata ciclica Premete il pulsante (OK)

2 Installazione

■ Passo 1 - Scelta del luogo d'installazione



Per il momento, non procedete all'installazione definitiva del combinatore senza prima aver effettuato i test della rete GSM e del ricevitore radio.

Il combinatore GSM deve essere installato:

• all'interno dei locali in una posizione protetta dal sistema d'allarme,

- al riparo da sguardi indiscreti,
- su una superficie piana e rigida,
- ad una distanza di almeno 2 metri dalla centrale, dalle sirene d'allarme e da eventuali altri ricevitori radio della gamma logisty di Hager sicurezza,

• lontano da eventuali sorgenti di disturbo elettromagnetico (contatore o quadro elettrico, centralino telefonico, apparecchiature hi-fi, video, apparecchiature informatiche...),

• con il lato anteriore sgombro ed accessibile (microfono e altoparlante liberi da ostacoli).

Il combinatore GSM non deve essere installato:

- direttamente su di una parete metallica,
- in un ambiente umido.

Per un corretto funzionamento del combinatore:

• non lasciate cavo in eccesso all'interno dell'involucro del combinatore,

• non circondate l'involucro con cavo.

Passo 2 - Test del livello di ricezione della rete GSM

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Modo programmaz. Test	Premete il pulsante (OK)
Test Ricezione GSM	Premete il pulsante (OK)
Ricezione GSM Antenna interna	 Per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ scegliete fra Antenna interna e Antenna esterna Premete il pulsante (OK)
Antenna interna Attendere	
Antenna interna 15	Il test può richiedere qualche decina di secondi, attendete che il valore misurato si stabilizzi.
	 Il livello di ricezione è corretto se il valore visualizzato è superiore a 10. Se il valore visualizzato è inferiore a 10, è necessario: condurre altri test di funzionamento in un altro luogo finché i valori sono accettabili,
	 oppure collegare un'antenna esterna Premete il pulsante (OK)

Passo 3 - Test dei collegamenti radio TEST DEI COLLEGAMENTI RADIO CENTRALE/COMBINATORE

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Modo programmaz. Test	① Premete il pulsante (OK)
Test Ricezione allarme	② Premete il pulsante (OK)
Ricezione allarme Liv. ricezione	③ Scegliete <i>Ricezione mess</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼
Ricezione allarme Ricezione mess	Premete il pulsante (OK)

Se il combinatore è associato a una centrale radio Doppia Frequenza

Menu a tendina visualizzato Azioni da compiere 5 Scegliete F: 433 MHz per mezzo Ricezione mess dei pulsanti 🔺 🔻 F: 433 MHz 6 Premete il pulsante (OK) ⑦ Inviate un comando d'arresto per mezzo Ricezione 433 di un dispositivo di comando Possono apparire 3 messaggi: Ricezione 433 Il collegamento radio non è corretto Ripetete la programmazione del Codice inst. NOK codice impianto o Avvicinate il combinatore alla centrale Ricezione 433 ed eseguite di nuovo il test finché non appare il messaggio: Il collegamento radio è corretto Ricezione 433 Ripetete l'operazione
 scegliendo Codice inst. OK F: 434 MHz

Se il combinatore è associato a una centrale radio TwinBand®

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Ricezione mess F: 434 MHz	 ⑤ Scegliete <i>F: 434 MHz</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ ⑥ Premete il pulsante (OK)
Ricezione 434	 ⑦ Inviate un comando di "Spento" per mezzo del pulsante d'arresto della centrale Possono apparire 2 messaggi:
Ricezione 434	 Il collegamento radio non è corretto Avvicinate il combinatore alla centrale ed eseguite di nuovo il test finché non appare il messaggio:
Ricezione 434 Centrale	Il collegamento radio è corretto • Ripetete l'operazione ⑤ scegliendo <i>F: 869 MHz</i>

TEST DEL COLLEGAMENTO RADIO COMBINATORE/CENTRALE

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Modo programmaz. Test	① Premete il pulsante (OK)
Test Ricezione allarme	② Premete il pulsante (OK)
Ricezione allarme Liv. ricezione	③ Scegliete Trasm.messagio per mezzo dei pulsanti ▲ ▼
Ricezione allarme Trasm.messagio	Premete il pulsante (OK)

Se il combinatore è associato a una centrale radio TwinPass®

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Trasm.messagio F: 433 MHz	 ⑤ Scegliete <i>F: 433 MHz</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ ⑥ Premete il pulsante (OK)
Transmissione 433	$\ensuremath{\textcircled{O}}$ Il combinatore invia un comando di "Spento". Può apparire uno di questi 2 messaggi:
Transmissione 433 OK	La centrale non risponde Il collegamento radio non è corretto • Ripetete la programmazione del codice impianto o • Avvicinate il combinatore alla centrale ed eseguite di nuovo il test:
Transmissione 433	La centrale risponde comunicando vocalmente il messaggio "Spento" o emettendo un bip prolungato e accendendo la spia luminosa "Spento". Il collegamento radio è corretto • Premete il pulsante (OK) • Ripetete l'operazione ⑤ scegliendo <i>F: 434 MHz</i>

Se il combinatore è associato a una centrale radio TwinBand®

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Trasm.messagio F: 434 MHz	 ⑤ Scegliete <i>F: 434 MHz</i> per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ ⑥ Premete il pulsante (OK)
Transmissione 434	 Il combinatore invia un comando di "Spento". Possono apparire 2 messaggi:
Transmissione 434	La centrale non risponde Il collegamento radio non è corretto • Avvicinate il combinatore alla centrale ed eseguite di nuovo il test finché non appare il messaggio:
Transmissione 434 Codice inst. OK	La centrale risponde comunicando vocalmente il messaggio "Spento combinatore" Il collegamento radio è corretto • Premete il pulsante (OK) • Ripetete l'operazione ⑤ scegliendo <i>F: 869 MHz</i>

③ Collegamento ingressi/uscite

■ Passo 1: Schema di collegamento



■ Passo 2: Test degli ingressi collegati

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Modo programmaz. Test	Premete il pulsante (OK)
Test Test ingresso	Premete il pulsante (OK)
Test ingresso	 In4: non programmato In3: contatto aperto In2: contatto chiuso In1: contatto aperto Premete il pulsante (OK)

④ Prove reali



■ Passo 1: Chiudete il coperchio.



Passo 2: Passaggio in modo normale.

- Il passaggio a *Modo normale* è possibile:
- se le 2 autoprotezioni meccaniche del combinatore GSM sono attive (il combinatore deve essere montato sul suo supporto di fissaggio e con il coperchio chiuso),
- se le programmazioni obbligatorie sono state effettuate, ed in particolare:
- data ed ora
- codice PIN
- codice PUK
- codice d'accesso
- il tipo di protocollo radio (riguarda solo il modello G470-30X)
- almeno un ingresso filare programmato (riguarda solo il modello G441-30X)
- APN (nome d'accesso dell'operatore) se il numero è programmato in protocollo ViewCom IP,
- se il combinatore non si trova in "anomalia tensione".

En caso di memoria insufficiente sulla scheda SIM, il comunicatore telefonico non puòpassare in modo di funzionamento normale e visualizza il messaggio "Errore".

Menu a tendina visualizzato	Azioni da compiere
Modo programmaz Modo normale	Premete il pulsante (OK)
Modo normale Modo normale	
Modo normale Attendere	Il passaggio a Modo normale può richiedere qualche decina di secondi, attendete la visualizzazione del messaggio seguente
Modo normale GG MM AA hh mm	



2 minuti dopo il passaggio a *Modo normale*, il combinatore trasmette il messaggio relativo al cambio di modo di funzionamento.

■ Passo 3: Effettuate diverse prove reali

PROVA REALE CON UN SISTEMA LOGISTY DI HAGER SICUREZZA

• Provocate l'attivazione della centrale d'allarme e verificate che il combinatore G470-30X chiami i corrispondenti secondo il ciclo di chiamata.

• Questa prova consente di verificare i collegamenti radio tra centrale e combinatore, oltre che il corretto svolgimento della chiamata verso i corrispondenti.

PROVA REALE CON SOLLECITAZIONE DELL'AUTOPROTEZIONE DEL COMBINATORE

- Provocate l'attivazione del combinatore aprendone il coperchio.
- Verificate il corretto svolgimento delle chiamate verso i corrispondenti.

PROVA REALE CON SOLLECITAZIONE DI UNO DEGLI INGRESSI DEL COMBINATORE

• Provocate l'attivazione di uno degli ingressi del combinatore e verificate che quest'ultimo chiami i corrispondenti secondo il ciclo di chiamata.

• Questa prova consente di verificare che l'ingresso sia correttamente programmato (tempi di filtraggio,...), oltre che il corretto svolgimento della chiamata verso i corrispondenti.



Diese Zusammenfassung beinhaltet die wichtigsten Schritte bei der Inbetriebnahme des GSM-Telefonwählgeräts. Alle weiteren Programmierungen finden Sie in der Technischen Beschreibung.

Α

① Programmierungen in tabellarischer Form

Schritt 1 - Öffnen:

- A Die beiden Schraubenabdeckungen entfernen
- ${\bf B}$ Die beiden Schrauben herausdrehen
- C Den Deckel anheben und abnehmen.

Schritt 2 - Stromversorgung:

- **D** Die SIM-Karte an ihren Platz setzen und dabei auf die korrekte Ausrichtung achten
- E Das Telefonwählgerät mit Strom versorgen:
 Anschluss des Batterieblocks bei den Modellen
 - G450-30X und G470-30X - externe 12-V-Stromversorgung beim Modell G442-30X
- F Den Akku anschließen.
- ⇒ Im Display des GSM-Telefonwählgeräts wird Folgendes angezeigt: Guten Tag Produkttyp



SIM-Karte



В



Anschlussklemme für 12-V-Versorgung (keine Polung zu beachten)

■ <u>Schritt 3</u> - Für alle Betriebsarten durchzuführende Programmierungen

Arbeitsschritt	angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Sprache im Menü auswählen	Sprache waehlen Deutsch	 (Werkseitig: "Choix langue") Die Sprache über die TastenDie Sprache über die Tasten ▲ und ▼ auswählen unter: Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands Taste (OK)
	Programmieren Sprache waehlen	Die Taste (C) zwei Mal betätigen
Datum und Uhrzeit einstellen	Programmierung Prog Datum/Uhrzeit	• Taste (OK)
	ПТ ММ IJ hh mm 	Tag, Monat, Jahr und Stunde einstellenTaste (OK)
Zugang zum Menü Programmierung	Programmierung Programmieren	 Taste (OK) <i>PIN-Code</i> mit den Tasten ▲ ▼ aufrufen
PIN-Code und PUK-Code programmieren	Programmieren PIN-Code	• Taste (OK)
	Code alt -	• Den 4-stelligen PIN-Code der SIM-Karte eingeben • Taste (OK)
	Code neu -	Einen neuen 4-stelligen PIN-Code eingeben Taste (OK)
	Code pruefen –	Den neuen 4-stelligen PIN-Code bestätigen Taste (OK)
	PUK Code -	 Den 8-stelligen PUK-Code Ihres Anbieters programmieren oder standardmäßig 1 2 3 4 5 6 7 8 eingeben Taste (OK)
	PIN-Code Bitte warten	Die Programmierung kann 1 - 2 Minuten dauern, bitte die Anzeige der nächsten Meldung abwarten
	PIN-Code Programmiert	
Zugangscode programmieren	Programmieren PIN-Code	Mit den Tasten ▲ ▼ <i>Zugangscode</i> aufrufen
	Programmieren Zugangscode	• Taste (OK)
	Code alt -	Den aktuellen Zugangscode eingeben (werkseitig auf 9999 voreingestellt) Taste (OK)
	Code neu -	Einen neuen 4- bis 8-stelligen Code eingeben Taste (OK)
	Code pruefen -	 Den neuen 4- bis 8-stelligen Code bestätigen Taste (OK)
	Zugangscode OK	

Schritt 4 - Programmierung des Funktyps bzw. der Einstellungen der Drahteingänge FUNKTYP

Arbeitsschritt	angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Eingabe des verwendeten Funktyps im Menü Programmieren	Programmieren Funktyp	• Taste (OK)
	Funktyp TwinPass	 Mit den Tasten A TwinPass oder Funk Twin Band auswählen Taste (OK)

Mit einer Zentrale oder einem Sender mit TwinPass®-Funk

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Code System ?	 Den 10-stelligen Anlagencode (0 und 1)
-	eingeben Taste (OK)

Mit einer Zentrale oder einem Sender mit TwinBand®-Funk

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Einlernen aktiv 	 Taste "Aus" oder "*" der Tastatur der Alarmzentrale oder Taste Aus eines Bedienteils oder Test-Taste des Melders bis zur Anzeige der folgenden Meldung gedrückt halten
Einlernen aktiv Bestaetigen ?	• Taste (OK)

EINSTELLUNG DER DRAHTEINGÄNGE

Arbeitsschritt	angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Eingabe der verdrahteten Eingänge im Menü Programmieren	Programmieren Prog Eingaenge	• Taste (OK)
zu programmierenden Drahteingang auswählen	Prog Eingaenge E1	 Mit den Tasten ▲ ▼ einen Eingang E1 bis E4 (E1 bis E8 nur bei 450-29X mit der Zusatz-Leiterplatte 901-21X) auswählen Taste (OK)
	E1 NC	 Mit den Tasten ▲ ▼ die Kontaktart (NO oder NC) des Eingangs auswählen Taste (OK)
	E1 Drahtmelder	 Mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Anwendung wählen: Drahtmelder wählen für alle Anschlüsse verdrahteter Melder Eingaenge aktiv, sofern der verdrahtete Eingang als Aktivierungseingang weiterer verdrahteter Eingänge genutzt wird. In diesem Fall hängt das Aufzeigen anderer angeschlossener Eingänge vom Zustand dieses Eingangs ab. Telefonleitung, sofern ein Modul zur Detektion einer Leitungstrennung (905-21X) angeschlossen ist und das GSM-Telefonwählgerät als Ersatz für ein Festnetz-Telefonwählgerät dient. Taste (OK)

Wenn der Drahteingang als verdrahteter Melder genutzt wird

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Anrufart Kontakt bei Oeff/Schlies	 Aktiv/Ruhe (Auslösen eines Telefonanrufs bei jeder Zustandsänderung des Eingangs) oder Aktiv (Auslösen eines Telefonanrufs nur bei Aktivierung des Eingangs) wählen Taste (OK)
Filterz.: mmss's	 Filterzeit des Eingangs eingeben: Abhängig von der Zeit, die dieser benötigt, damit das Telefonwählgerät dessen Zustandsänderung erkennt. Taste (OK)
Max 5 Rufnum – –	 Rufnummernspeicher f ür den verdrahteten Eingang ausw ählen Taste (OK)
ContactID-Protokoll 380	 Ggf. die im Contact-ID-Protokoll hinterlegte Ident-Nr. des Bewachers ändern Erfolgt der Telefonanruf als Sprachausgabe, entfällt dieser Punkt. Taste (OK)

Wenn der verdrahtete Eingang als Aktivierung weiterer verdrahteter Eingänge oder zur Detektion einer Leitungstrennung genutzt wird

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Filterz.: mmss's 	 Filterzeit des Eingangs eingeben: Abhängig von der Zeit, die dieser benötigt, damit das Telefonwählgerät dessen Zustandsänderung erkennt. Taste (OK)
max 5 Rufnum 	 Rufnummern-Speicher auswählen, die dem verdrahteten Eingang zugeordnet sind Taste (OK)

Eine Übersicht der Codes finden Sie in der Technischen Beschreibung.



■ <u>Schritt 5</u> - Programmierung des Anruftyps ANRUF EINES PRIVATTEILNEHMERS

Arbeitsschritt	angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Rufnummern programmieren	Programmieren Rufnummern progr	• Taste (OK)
	Rufnummern progr Nr1	 Mit den Tasten ▲ ▼ eine der Rufnummern-Speicher Nr1 bis Nr9 auswählen Taste (OK)
	Nr1 Sprache	 Mit den Tasten ▲ ▼ den Anruftyp (SMS/Sprache/Sprache + SMS) auswählen Taste (OK)
	Nr1 ohne Quittierung	 Mit den Tasten ▲ ▼ auswählen, ob quittiert oder nicht quittiert werden soll Taste (OK)
	Nr1 ohne Mithoeren	 Mit den Tasten A v auswählen, ob die Mithör-Funktion aktiviert oder nicht aktiviert werden soll Taste (OK)
	Nr1 ohne Rueckruf	 mit den Tasten ▲ ▼ auswählen, ob die Rückruf-Funktion aktiviert oder nicht aktiviert werden soll Taste (OK)
	Speichern<20 Zif -	Rufnummer (max. 20 Ziffern) programmierenTaste (OK)
Persönliche Sprachnachrichten speichern	Programmieren Sprachnachr sp	• Taste (OK)
	Sprachnachr sp Aufnahme	 Mit den Tasten ▲ ▼ die Nachrichten personalisieren und zwar hinsichtlich: <i>Empfang</i>, <i>E1</i> bis <i>E4</i> (bzw. E1 à E8 beim Modell 450-29X mit Zusatz- Leiterplatte 901-21X) / <i>Technischer Alarm 1</i> bis <i>3</i> (bei TwinPass®-Funk) / <i>Bereich 1</i> bis <i>4</i> (bei TwinBand®-Funk) Taste (OK)
	Aufnahme Starten ?	• Taste (OK)
	Aufnahme 	• Sprachnachricht aufzeichnen (max. 10 Sek. oder durch Drücken der Taste OK Aufnahme beenden)
	Aufnahme Wiedergabe	Wenn Ihnen die Aufnahme zusagt, Taste (OK) drücken, ansonsten Aufzeichnung wiederholen

ANRUF EINES BEWACHUNGSUNTERNEHMENS

Arbeitsschritt	angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Rufnummern programmieren	Programmieren Rufnummern progr	• Taste (OK)
	Rufnummern progr Nr1	 Mit den Tasten ▲ ▼ eine der Rufnummern-Speicher Nr1 bis Nr9 auswählen Taste (OK)
	Nr1 Bewacher	 Mit den Tasten ▲ ▼ <i>Bewacher</i> auswählen Taste (OK)
	Nr1 ohne Quittierung	 Mit den Tasten A vauswählen, ob quittiert oder nicht quittiert werden soll Taste (OK)
	Nr1 ohne Mithoeren	 Mit den Tasten A auswählen, ob die Mithör-Funktion aktiviert oder nicht aktiviert werden soll Taste (OK)
	Nr1 ohne Rueckruf	 Mit den Tasten ▲ ▼ auswählen, ob die Rückruf-Funktion aktiviert oder nicht aktiviert werden soll Taste (OK)
	Nr1 Ohne Funktion	 Mit den Tasten ▲ ▼ ein Übertragungsprotokoll auswählen: Ohne Funktion Contact ID Ademco ViewCom IP Taste (OK)
	Speichern<20 Zif -	Rufnummer (max. 20 Ziffern) programmieren Taste (OK)
Ident-Nummer einspeichern	Programmieren Ident Bewacher	• Taste (OK)
	Ident Bewacher	 Ident-Nummer programmieren für: Daitem (8 Ziffern) Contact ID (4 Ziffern) Ademco (4 Ziffern) ViewCom Ip (4 Ziffern-8 Ziffern) Taste (OK)
Routineruf programmieren	Programmieren Routineruf	• Taste (OK)
	1 Anruf:TTMMhhmm 	 Datum und Uhrzeit des ersten Routinerufs programmieren Taste (OK)
	Intervall:TThhmm 	Intervall des Routinerufs programmierenTaste (OK)
	Max 2 Rufnum 	 Die Rufnummern-Speicher (<i>1</i> für Nr1, <i>2</i> für Nr2 usw.) auswählen, die dem Routineruf zugeordnet werden Taste (OK)

② Montage

Schritt 1 - Projektierung



Keine Endmontage durchführen, bevor der GSM-Empfang und der Funk-Empfänger getestet wurden.

Das Telefonwählgerät wie folgt montieren:

- im Objekt, im überwachten Bereich
- vor ungewünschten Blicken geschützt
- auf einer ebenen und glatten Oberfläche
- mit mindestens 2 m Abstand zu Zentrale, Außen- und Innensirenen sowie zu allen anderen Hager Funk-Empfängern.
- mit ausreichender Entfernung zu möglichen elektrischen Störquellen (Stromzähler oder Stromkasten, Telefonanlage, HiFi- und Videogeräte, EDV-Geräten)
- die Vorderseite muss frei und gut zugängig sein (Mikrophon und Lautsprecher).

Das Telefonwählgerät keineswegs montieren:

- direkt auf eine metallhaltige Oberfläche
- in einem Feuchtraum (Gehäuse für spezielle klimatische Anforderungen erhältlich, Best.-Nr. 906-21X).

Zum einwandfreien Betrieb unbedingt sicherstellen:

- kein überschüssiges Kabel im Gehäuse lassen
- das Kabel nicht um das Gehäuse herum führen.

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Programmierung Test	• Taste (OK)
Test GSM-Empfang	• Taste (OK)
GSM-Empfang Interne	 Mit den Tasten ▲ ▼ <i>Interne</i> oder <i>Externe</i> auswählen Taste (OK)
Interne Bitte warten	
Interne 15	Der Test kann 1 - 2 Minuten dauern, bitte warten, bis sich die Messwerte stabilisiert haben.
	Der GSM-Empfang ist in Ordnung, wenn der angezeigte Wert über 10 liegt. Falls der angezeigte Wert unter 10 liegt, ist Folgendes zu tun: - die Tests an einem anderen Ort wiederholen, bis diese erfolgreich sind - oder eine externe Antenne anschließen. • Taste (OK)

■ <u>Schritt 2</u> - Testen des GSM-Empfangs

■ <u>Schritt 3</u> - Testen der Funk-Verbindungen TESTEN DER FUNKVERBINDUNG VON DER ZENTRALE ZUM TELEFONWÄHLGERÄT

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Programmierung Test	① Taste (OK)
Test Funkverbindung	② Taste (OK)
Funkverbindung Empfangspegel	③ Mit den Tasten ▲ ▼ Empfang Meld auswählen
Funkverbindung Meldungsempfang	④ Taste (OK)

Wenn das Telefonwählgerät mit einer Zentrale mit **TwinPass**[®]-Funk verbunden ist

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Meldungsempfang F : 433 MHz	 ^⑤ Mit den Tasten ▲ ▼ <i>F : 433 MHz</i> auswählen ⑥ Taste (OK)
Empfang 433	 Ø Mit einem Bedienteil einen AUS-Befehl geben Es können 3 Meldungen angezeigt werden:
Empfang 433 Code System NOK Empfang 433	 Die Funkverbindung ist nicht in Ordnung Die Programmierung des Errichter- Codes wiederholen oder Das Telefonwählgerät näher an die Zentrale bringen und dann den Test so oft wiederholen, bis folgende Meldung angezeigt wird:
Empfang 433 Code System OK	 Die Funkverbindung ist in Ordnung Schritt ⁽⁵⁾ wiederholen und <i>F : 434 MHz</i> auswählen

Wenn das Telefonwählgerät mit einer Zentrale
mit TwinBand [®] -Funk verbunden ist

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Meldungsempfang F : 434 MHz	 ⑤ Mit den Tasten ▲ ▼ <i>F</i> : 434 MHz auswählen ⑥ Taste (OK)
Empfang 434	 ⑦ Mit der AUS-Taste der Zentrale einen AUS-Befehl geben Es können 2 Meldungen angezeigt werden:
Empfang 434	 Die Funkverbindung ist nicht in Ordnung Das Telefonwählgerät näher an die Zentrale bringen und dann den Test so oft wiederholen, bis folgende Meldung angezeigt wird:
Empfang 434 Zentrale	Die Funkverbindung ist in Ordnung • Schritt 5 wiederholen und <i>F : 869 MHz</i> auswählen

TESTEN DER FUNKVERBINDUNG VOM TELEFONWÄHLGERÄT ZUR ZENTRALE

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Programmierung Test	① Taste (OK)
Test Funkverbindung	2 Taste (OK)
Funkverbindung Empfangspegel	③ Mit den Tasten ▲ ▼ Sendung Meld auswählen
Funkverbindung Meldungssendung	④ Taste (OK)

Wenn das Telefonwählgerät mit einer Zentrale mit **TwinPass**®-Funk verbunden ist

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Meldungssendung F : 433 MHz	 ⑤ Mit den Tasten ▲ ▼ <i>F</i> : 433 MHz auswählen ⑥ Taste (OK)
Sendung 433	 ⑦ Das Telefonwählgerät gibt einen AUS-Befehl Es werden alternativ 2 Meldungen angezeigt:
Sendung 433 OK	Die Zentrale antwortet nicht Die Funkverbindung ist nicht in Ordnung • Die Programmierung des Errichter-
und	Codes wiederholen oder • Das Telefonwählgerät näher zur Zentrale bringen und den Test wiederholen
Sendung 433	Die Zentrale antwortet mit der Meldung "Aus" oder mit einem langen akustischen Signal und dem Aufleuchten der Aus-LED Die Funkverbindung ist in Ordnung • Taste (OK) • Schritt (5) wiederholen und <i>F : 434 MH</i> 2 auswählen

Wenn das Telefonwählgerät mit einer Zentrale mit **TwinBand**[®]-Funk verbunden ist

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Meldungssendung F : 434 MHz	 ⑤ Mit den Tasten ▲ ▼ <i>F</i> : 434 MHz auswählen ⑥ Taste (OK)
Sendung 434	 ⑦ Das Telefonwählgerät gibt einen AUS-Befehl Es können 2 Meldungen angezeigt werden:
Sendung 434	 Die Zentrale antwortet nicht Die Funkverbindung ist nicht in Ordnung Das Telefonwählgerät näher an die Zentrale bringen und dann den Test so oft wiederholen, bis folgende Meldung angezeigt wird:
Sendung 434 Code System OK	Die Zentrale antwortet mit der Meldung "Telefonwählgerät Aus" Die Funkverbindung ist in Ordnung • Taste (OK) • Schritt ⁽⁵⁾ wiederholen und <i>F : 869 MHz</i> auswählen

Schritt 4 - Endmontage (siehe Technische Beschreibung, Kapitel Endmontage)



③ Anschließen der Ein- und Ausgänge

■ <u>Schritt 1</u> : Anschlussschema



■ <u>Schritt 2</u> : Testen der verwendeten Eingänge

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen	
Programmierung Test	• Taste (OK)	
Test Test Eingang	• Taste (OK)	
Test Eingang	 E8: nicht programm. E7: Kontakt offen E6: Kontakt offen E5: Kontakt geschlossen E4: Kontakt offen E3: Kontakt offen E2: Kontakt geschlossen E1: Kontakt offen Taste (OK) 	Betrifft nur Typ G450-30X mit Zusatz- Leiterplatte 901-21X

④ Durchführen von reellen Tests



■ <u>Schritt 1</u> : Deckel schließen.

■ <u>Schritt 2</u> : Schalten in den Normalbetrieb.



Das Schalten in den **Normalbetrieb** ist unter folgenden Voraussetzungen möglich ist unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- die beiden mechanischen Sabotagestößel des Wählgeräts sind gedrückt (Wählgerät ist an der Wandhalterung montiert und dessen Deckel geschlossen)
- die zwingend erforderlichen Programmierungen wurden getätigt, wie z. B.:
- Datum und Uhrzeit
- PIN-Code
- PUK-Code
- Zugangs-Code
- Wahl des Funk-Typs (betrifft nur Typ G470-30X)
- wenigstens ein programmierter verdrahteter Eingang (betrifft Typ G442-30X und Typ G450-30X)
- APN (Zugangspunkt des Providers) hinterlegt, falls die Nummer im Protokoll programmiert wird
- Keine vorliegende Batteriestörung des GSM-Telefonwählgeräts.

Besitzt die SIM-Karte nicht genügend Speicherplatz, schaltet das Telefonwählgerät nicht in den Normalbetrieb und zeigt "Fehler" an.

angezeigtes Menü	auszuführende Aktionen
Programmierung Normalbetrieb	• Taste (OK)
Normalbetrieb Normalbetrieb	
Normalbetrieb Bitte warten	Das Umschalten in den Normalbetrieb kann 1 - 2 Minuten dauern, bitte die Anzeige der nächsten Meldung abwarten
Normalbetrieb TT MM JJ hh mm	



³ 2 Minuten nach dem Umschalten in den Normalbetrieb übermittelt das GSM-Telefonwählgerät die Meldung über den Betriebsartenwechsel.

■ <u>Schritt 3</u> : Durchführen unterschiedlicher Funktionstests

REELLER TEST MIT EINEM HAGER-ALARMSYSTEM

- Ein Auslösen der Alarmzentrale herbeiführen und überprüfen, ob das Telefonwählgerät vom Typ G470-30X die Kontaktpersonen gemäß des Anrufzyklus anruft.
- Dies ermöglicht außerdem das Überprüfen der Funk-Verbindung zur Zentrale sowie der Testanrufe der Kontaktpersonen.

REELLER TEST DURCH AUSLÖSEN EINES SABOTAGEALARMS

- Einen Sabotagealarm beim Telefonwählgerät auslösen, indem dessen Deckel abgenommen wird.
- Überprüfen, ob die Kontaktpersonen ordnungsgemäß angerufen werden.

REELLER TEST DURCH AKTIVIEREN EINES EINGANGS DES WÄHLGERÄTS

- Einen Eingang des Telefonwählgeräts auslösen und den Anrufzyklus der Kontaktpersonen überprüfen.
- Hier wird darüber hinaus getestet, ob der Eingang wunschgemäß konfiguriert wurde (Filterzeit, etc.) und ob der Anruf bei den Kontaktpersonen korrekt abläuft.

Este resumen retoma los pasos esenciales para la puesta en servicio del transmisor telefónico GSM. Para todas las programaciones adicionales, consulte las instrucciones de instalación.

Α

① Programaciones en mesa

■ <u>Etapa 1</u> - Apertura :

- A Quitar los 2 tapatornillos,
- B Destornillar los 2 tornillos,
- C Quitar la tapa.

Etapa 2 - Alimentación :

D - Insertar la tarjeta SIM en el alojamiento respetando

- el sentido de la inserción,
- E alimentar el transmisor:
 - conexión de la batería para el G450-30X y el G470-30X,
- alimentación externa de 12 V para el G442-30X.
- F conectar la batería recargable,

⇒ La pantalla del transmisor telefónico GSM muestra:

Buenos dias Referencia producto



tarjeta SIM





С



bornes de alimentación 12 V para el transformador provisto *(sin polaridad)*

■ <u>Etapa 3</u> - Programaciones indispensables para todos los modos de funcionamiento

Operación realizada	Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Selección del idioma del menú desplegable	Eleccion idioma Espanol	 Seleccionar el idioma con ayuda de la teclas ▲ y ▼ entre : Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands Pulsar sobre la tecla (OK)
	Programar Eleccion idioma	Pulsar dos veces la tecla (C)
Programación de la fecha y la hora	Modo config Prog fecha/hora	Pulsar sobre la tecla (OK)
	DD MM AA hh mm 	 Programar el día, el mes, el año y la hora Pulsar sobre la tecla (OK)
Entrada en el menú Programar	Modo config Programar	 Pulsar sobre la tecla (OK) Seleccionar <i>codigo PIN</i> usando las teclas ▲ ▼
Programación del Codigo pin	Programar Codigo PIN	Pulsar sobre la tecla (OK)
e dei Codigo PUK	Antiguo codigo -	 Programar el código Pin de 4 cifras de la tarjeta SIM Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nuevo codigo -	 Programar un nuevo código PIN de 4 cifras Pulsar sobre la tecla (OK)
	Verif codigo _	 Confirmar el nuevo código PIN de 4 cifras Pulsar sobre la tecla (OK)
	Codigo PUK -	 Programar el codigo PUK de 8 cifras proporcionado por su operador o marcar el código predeterminado 1 2 3 4 5 6 7 8 Pulsar sobre la tecla (OK)
	Codigo PIN Espere	La programación puede tardar varias decenas de segundos, esperar hasta que aparezca en pantalla el siguiente mensaje
	Codigo PIN Programada	
Programmation del Codigo acceso	Programar Codigo PIN	 Seleccionar Codigo Acceso usando las teclas ▲ ▼
	Programar Codigo acceso	Pulsar sobre la tecla (OK)
	Antiguo codigo -	 Programar el código de acceso anterior (9999 de fábrica) Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nuevo codigo -	 Programar un nuevo código de 4 a 8 cifras Pulsar sobre la tecla (OK)
	Verif codigo _	 Confirmar el nuevo código de 4 a 8 cifras Pulsar sobre la tecla (OK)
	Codigo acceso OK	

Etapa 4 - Programación del modo de funcionamiento : radio o cableado MODO DE FUNCIONAMIENTO RADIO

Operación realizada	Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Entrada en el menú de programación del tipo de radio utilizada	Programar Tipo radio	• Pulsar sobre la tecla (OK)
	Tipo radio Tipo Twin pass	 Con las teclas ▲ ▼ seleccionar entre: <i>Tipo Twin pass</i> o <i>Tipo Twin Band</i> Pulsar sobre la tecla (OK)

Si el transmisor está conectado a una central o a un transmisor radio **TwinPass**®

 Menú desp. en pantalla
 Procedimiento

 Codigo instal ?
 • programar el código de instalación de 10 cifras (0 y 1)

 • Pulsar sobre la tecla (OK)

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Emitir alarma 	 Realizar una pulsación mantenida sobre la tecla "Paro" o"*" del teclado de la central de alarma (o del interface de comando asociado), en la tecla de apagado de un control o en el botón Test del detecto hasta que aparezca el mensaje
Emitir alarma Validar ?	Pulsar sobre la tecla (OK)

Si el transmisor está conectado a una central

o a un transmisor radio TwinBand®

MODO DE FUNCIONAMIENTO CABLEADO

Operación realizada	Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Entrada en el menú de programación de las entradas cableadas	Programar Prog entradas	• Pulsar sobre la tecla (OK)
Selección de la entrada cableada para programar	Prog entradas E1	 Seleccionar una entrada de E1 a E4 (de E1 a E8 únicamente para el G450-30X con la tarjeta de extensión 901-21X), utilizando las teclas ▲ ▼ Pulsar sobre la tecla (OK)
	E1 Normal Cerrado NC	 Con las teclas ▲ ▼ elegir el tipo de contacto (NA o NC) de la entrada Pulsar sobre la tecla (OK)
	E1 Captador	 Con las teclas ▲ ▼ elegir el tipo de aplicación entre: Detector para conexiones de detector cableado Valid Entradas si la entrada cableada se usa como entrada de validación de otras entradas cableadas. En este caso, el estado de esta entrada condiciona la toma en cuenta o no del resto de entradas conectadas. Det linea Tel si hay un módulo de corte de línea telefónica (905-21X) conectado y el transmisor GSM actúa como respaldo del transmisor que utiliza la línea RTC. Pulsar sobre la tecla (OK)

Si la entrada cableada se usa como detector cableado

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Llamada detector Trabajo/Reposo	 Elegir entre <i>Trabajo/Reposo</i> (la llamada telefónica se activa cada vez que cambia el estado de la entrada) o <i>Trabajo</i> (la llamada telefónica se activa únicamente en caso de activación de la entrada). Pulsar sobre la tecla (OK)
Tiempos F: mmss's	 Programar el tiempo de filtrado de la entrada: este tiempo corresponde al tiempo necesario para el TT GSM tenga en cuenta cualquier cambio de estado interviniendo sobre esta entrada. Pulsar sobre la tecla (OK)
N llamad: 5 max 	 Seleccionar las memorias de llamadas asignadas a la entrada cableada. Pulsar sobre la tecla (OK)
Código ContactID 380	 Si es necesario, modificar el código de televi- gilancia transmitido por protocolo Contact ID. Si la llamada telefónica se desarrolla en modo voz, no tener en cuenta este menú desplegable. Pulsar sobre la tecla (OK)

Si la entrada cableada se usa para la validación de otras entradas cableadas o para la detección de corte de la línea telefónica

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Tiempos F: mmss's	 Programar el tiempo de filtrado de la entrada: este tiempo corresponde al tiempo necesario para el TT GSM tenga en cuenta cualquier cambio de estado interviniendo sobre esta entrada. Pulsar sobre la tecla (OK)
N llamad: 5 max 	 Seleccionar las memorias de llamadas asignadas a la entrada cableada. Pulsar sobre la tecla (OK)

La lista de códigos figura en las instrucciones de instalación

Ø

■ <u>Etapa 5</u> - Programación del tipo de llamada telefónica LLAMADA A UN PARTICULAR

Operación realizada	Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Programación de los num. de llamada	Programar Prog num llamada	Pulsar sobre la tecla (OK)
	Prog num llamada Nr 1	 Con las teclas ▲ ▼ elegir entre las memorias de llamadas Nr1 a Nr9 Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Vocal	 Con las teclas ▲ ▼ elegir entre los tipos de llamadas SMS/Vocal/Vocal + SMS Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Sin acuse	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no acuse Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Sin escucha	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no escucha Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Sin rellamada	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no rellamada Pulsar sobre la tecla (OK)
	Introducir 20c max -	Programar el nro. de teléfono (20 cifras máx.)Pulsar sobre la tecla (OK)
Registro de los mensajes de voz	Programar Reg mens vocal	Pulsar sobre la tecla (OK)
personalizados	Reg mens vocal Acogida	 Con las teclas ▲ ▼ seleccionar las memorias personalizables entre : Acogida, E1 y E4 (de E1 a E8 únicamente para el G450-30X con la tarjeta de extensión 901-21X)/Alarma tecn 1 a Alarma tecn 3 (si eligió la radio TwinPass[®])/Grupo 1 a Grupo 3 (si eligió la radio TwinBand[®]) Pulsar sobre la tecla (OK)
	Acogida Arrancar ?	Pulsar sobre la tecla (OK)
	Acogida 	 Registrar el mensaje de voz (10 s máx. o inintenrrumpido pulsando la tecla OK)
	Acogida Escucha mensaje	 Si está conforme con el registro, pulsar la tecla (OK) Si no, reanudar el registro

LLAMADA A UN CENTRO DE TELEVIGILANCIA

Operación realizada	Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Programación de los num. de llamada	Programar Prog num llamada	Pulsar sobre la tecla (OK)
	Prog num llamada Nr1	 Con las teclas ▲ ▼ elegir entre las memorias de llamadas <i>Nr1</i> a <i>Nr9</i> Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 CRA	 Con las teclas ▲ ▼ elegir CRA Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Sin acuse	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no acuse Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 Sin rellamada	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no escucha Pulsar sobre la tecla (OK)
	Nr1 No utilizado	 Con las teclas ▲ ▼ elegir si desea o no rellamada Pulsar sobre la tecla (OK)
	No utilizado	 Con las teclas ▲ ▼ elegir el protocolo de transmisión entre : No utilizado Contact ID Ademco ViewCom IP Pulsar sobre la tecla (OK)
	Introducir 20c max -	 Programar el nro. de teléfono (20 cifras máx.) Pulsar sobre la tecla (OK)
Registro del número de identificación	Programar Ident CRA	Pulsar sobre la tecla (OK)
	Ident CRA	 Programar el nro. de identificación: protocolo Contact ID (4 cifras), protocolo Ademco (4 cifras) protocolo ViewCom IP (4 cifras - 8 cifras) Pulsar sobre la tecla (OK)
Programación de llamada cíclica	Programar Llamada ciclica	Pulsar sobre la tecla (OK)
	11lamad: DDMMhhmm 	 Programar la fecha y la hora de la primera llamada cíclica Pulsar sobre la tecla (OK)
	Periodo: DDhhmm 	Programar la frecuencia de la llamada cíclicaPulsar sobre la tecla (OK)
	N llamada: 2max 	 Seleccionar los nros. de teléfono (<i>1</i> para Nr1, <i>2</i> para Nr2) que se asignarán a la llamada cíclica Pulsar sobre la tecla (OK)

2 Colocación

Etapa 1 - Elección del emplazamiento



No proceder a la fijación del TT GSM sin haber realizado los test de la red GSM asi como del receptor radio.

EI TT GSM debe instalarse:

- en el interior de la vivienda en una zona protegida por el sistema de alarma,
- al abrigo de miradas indiscretas,
- sobre una superficie plana y rígida,
- a más de 2 m de la central, de las sirenas de alarma e interior y de cualquier otro receptor radio de la gama HAGER,
- lejos de fuentes de perturbación electromagnéticas (contador o cuadro eléctrico, cofre telefónico, material hi-fi, informática...),
- delante separado y accesible (micrófono y altavoz separados).

EITT GSM no debe instalarse:

- en valla metálica
- en una estancia húmeda (carcasa lugar difícil 906-21X disponible en catálogo)

Para un funcionamiento correcto del TT GSM:

- no dejar extremos de cable en la carcasa,
- no rodear la carcasa con cable.

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Modo config Test	Pulsar sobre la tecla (OK)
Test Recepcion GSM	Pulsar sobre la tecla (OK)
Recepcion GSM Ant interna	 Con las teclas ▲ ▼ seleccionar entre <i>Ant interna</i> y <i>Ant externa</i> Pulsar sobre la tecla (OK)
Ant interna Espere	
Ant interna 15	La prueba puede durar varias decenas de segundos, espere hasta que se estabilice la medición.
	El nivel de recepción es correcto si el valor en pantalla es superior a 10. Si el valor en pantalla es inferior a 10, es necesario:
	 rehacer las pruebas con otra ubicación hasta que los resultados sean concluyentes, o conectar una antena externa Pulsar sobre la tecla (OK)

■ Etapa 2 - Test del nivel de recepción de la red GSM

■ <u>Etapa 3</u> - Prueba de los enlaces radio PRUEBA DEL ENLACE RADIO CENTRAL/TRANSMISOR

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Modo config Test	① Pulsar sobre la tecla (OK)
Test Radio alarma	② Pulsar sobre la tecla (OK)
Radio alarma Nivel recepcion	③ Con las teclas ▲ ▼ elegir <i>Recepción mensaje</i>
Radio alarma Nivel recepcion	④ Pulsar sobre la tecla (OK)

Si el transmisor está conectado a una central TwinPass®

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Recepcion mensaj F : 433 MHz	 ⑤ Seleccionar <i>F : 433 MHz</i> utilizando las teclas ▲ ▼ ⑥ Pulsar sobre la tecla (OK)
Recepcion 433	 ⑦ Enviar una orden de apagado con un control Pueden aparecer 3 mensajes :
Recepcion 433 Cod instal NOK	El enlace radio no es correcto • Reanudar la programación del código de instalación o
Recepcion 433	 acercar el transmisor a la central y rehacer la prueba hasta que aparezca el mensaje :
Recepcion 433 Codigo instal OK	El enlace radio es correcto • Reanudar la operación ⑤ seleccionando <i>F : 434 MHz</i>

Si el transmisor está conectado a una central radio TwinBand®

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Recepcion mensai F : 434 MHz	 ⑤ Seleccionar <i>F : 434 MHz</i> utilizando las teclas ▲ ▼ ⑥ Pulsar sobre la tecla (OK)
Recepcion 434	 ⑦ Enviar una orden de apagado con la tecla Paro de la central Pueden aparecer 2 mensajes :
Recepcion 434	El enlace radio no es correcto • Acercar el transmisor a la central y rehacer la prueba hasta que aparezca el mensaje :
Recepcion 434 Central	El enlace radio es correcto • Reanudar la operación (5) seleccionando <i>F : 869 MHz</i>

PRUEBA DEL ENLACE RADIO TRANSMISOR/CENTRAL

Menú desp. en pantalla		Procedimiento
	Modo config Test	① Pulsar sobre la tecla (OK)
	Test Radio alarma	② Pulsar sobre la tecla (OK)
	Radio alarma Nivel recepcion	③ Con las teclas ▲ ▼ elegir <i>Emisión mensaje</i>
	Radio alarma Emision mensaj	Pulsar sobre la tecla (OK)

Si el transmisor está conectado a una central TwinPass®

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Emision mensaj F : 433 MHz	 ⑤ Seleccionar <i>F : 433 MHz</i> utilizando las teclas ▲ ▼ ⑥ Pulsar sobre la tecla (OK)
Emision 433	$\ensuremath{\textcircled{O}}$ El transmisor emite orden de apagado Aparecen alternativamente 2 mensajes :
Emision 433 OK	La central no responde El enlace radio no es correcto
У	 Reanudar la programación del código de instalación o Acercar el transmisor a la central y volver a hacer la prueba:
Emision 433	La central responde enunciando el mensaje "Paro" o por un tono largo y el encendido del visor "Paro" El enlace radio es correcto • Pulsar sobre la tecla (OK) • Reanudar la operación ⑤ seleccionando <i>F : 434 MHz</i>

Si el transmisor está conectado a una central radio TwinBand®

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Emision mensaj F : 434 MHz	 ⑤ Seleccionar <i>F : 434 MHz</i> utilizando las teclas ▲ ▼ ⑥ Pulsar sobre la tecla (OK)
Emision 434	 ⑦ El transmisor emite orden de apagado Pueden aparecer 2 mensajes :
Emision 434	La central no responde El enlace radio no es correcto • Acercar el transmisor a la central y rehacer la prueba hasta que aparezca el mensaje :
Emision 434 Codigo instal OK	La central responde enunciando el mensaje "paro transmisor" El enlace radio es correcto • Pulsar sobre la tecla (OK) • Reanudar la operación ⑤ seleccionando <i>F : 869 MHz</i>

Etapa 4 - Fijación (cf. : Instrucciones de instalación, capítulo *Fijación*)

No colocar la tapa por el momento.

3 Conexión de entradas/salidas

■ Etapa 1 : Esquema de conexión



■ Etapa 2 : Test de entradas conectadas

Menú desp. en pantalla	Procedimiento	
Modo config Test	Pulsar sobre la tecla (C	DK)
Test Test entradas	Pulsar sobre la tecla (C	DK)
Test entradas	 E8: no programada E7: contacto abierto E6: contacto abierto E5: contacto cerrado E4: contacto abierto E3: contacto abierto E2: contacto cerrado E1: contacto abierto Pulsar sobre la tecla (0) 	Sólo para el modelo G450-30X con la tarjeta de extensión 901-21X

④ Pruebas reales

■ <u>Etapa 1</u> : Cerrar la tapa.



- - El paso a *Modo normal* es posible :
 - si las 2 autoprotecciones mecánicas del transmisor telefónico están activas (el transmisor debe montarse en su soporte de fijación con la tapa cerrrada),
 - si las programaciones indispensables están realizadas, tener en cuenta :
 - fecha v hora
 - código PIN
 - código PUK
 - código de acceso
 - el tipo de radio (afecta al G470-30X)
 - al menos una entrada por cable programada (afecta al G442-30X y G450-30X)
 - APN (el nombre de acceso del operador) debe ser informado,
 - si el transmisor GSM no está en "anomalía tensión".

En caso de espacio insuficiente memoria sobre la tarjeta SIM, el transmisor telefónico no puede pasar en modo normal e indica "Error".

Menú desp. en pantalla	Procedimiento
Modo config Modo normal	• Pulsar sobre la tecla (OK)
Modo normal Modo normal	
Modo normal Espere	El paso a Modo Normal puede tardar varias decenas de segundos, esperar hasta que aparezca en pantalla el siguiente mensaje
Modo normal DD MM AA hh mm	



2 minutos después del paso a modo normal, el GSM transmite el mensaje relativo al cambio de configuración.

■ Etapa 3 : Realizar diferentes pruebas reales

PRUEBA REAL DE UN SISTEMA DE ALARMA HAGER

• Provocar el disparo de la central de alarma y verificar que el transmisor G470-30X llamada los corresponsales según el ciclo de llamada.

• Esta prueba permite verificar el enlace radio entre la central y el transmisor, así como el buen desarrollo de la llamada hacia los corresponsales.

PRUEBA REAL SOLICITANDO LA AUTOPROTECCIÓN DEL TRANSMISOR

- Provocar el disparo del transmisor abriendo la tapa.
- Verificar el buen desarrollo de la llamada hacia los corresponsales.

PRUEBA REAL SOLICITANDO UNA DE LAS ENTRADAS DEL TRANSMISOR

• Provocar el disparo de una de las entradas del transmisor y verificar que esta última llamada a los corresponsales según el ciclo de llamada

• Esta prueba permite verificar que la entrada está convenientemente (tiempo de filtrado...), así como el buen desarrollo de la llamada hacia los corresponsales.

This summary shows the main steps to be followed to start the GSM telephone transmitter. For any additional programming, please refer to the installation manual.

① Programming steps required A

■ <u>Step 1</u> - Opening:

- A Remove the 2 screw covers,
- **B** Unscrew the 2 screw,
- **C** Remove the cover.

■ <u>Step 2</u> - Power supply:

- D Insert the SIM card in the space provided making sure it is the right way round,
- E Feed the transmitter:
 - battery connection for models G450-30X and G470-30X,
 - 12 V external power supply for model G442-30X
- F Connect rechargeable battery,

 \Rightarrow The display of the GSM telephone transmitter shows:





SIM card





С



12 V power supply socket for the transformer provided (no polarity to be respected)

■ <u>Step 3</u> - Programming steps required for all operating modes

Operation made	Drop-down menu shown	Steps to be followed
Language selection for drop-down menu	Language English	 Select a language using the ▲ and ▼ keys among: Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands Press (OK) to validate
	Programming Language	Press key (C) twice
Programming the date and time	Set up Prog date/hour	Press (OK) to validate
	DD MM YY hh mm 	 Programme day, month, year and time Press (OK) to validate
Entering the programming menu	Set up Programming	 Press (OK) to validate Select <i>SIM PIN code</i> by using keys ▲ ▼
Programming SIM pin code	Programming SIM pin code	Press (OK) to validate
and SIM PUK code	Old code -	 Programme the PIN code (4 digits) of the SIM card Press (OK) to validate
	New code -	 Programme a new 4-digit PIN code Press (OK) to validate
	Code check -	 Confirm the new 4-digit PIN code Press (OK) to validate
	SIM PUK code -	 Programme the 8-digit PUK code provided by your operator or type default code 1 2 3 4 5 6 7 8 Press (OK) to validate
	SIM pin code Please wait	The programming stage may take a while, please wait until until this message is displayed
	SIM pin code Programmed	
Programming access code	Programming SIM pin code	Choose <i>User code</i> by using keys ▲ ▼
	Programming User code	Press (OK) to validate
	Old code -	 Programme the old access code (9999 by factory default) Press (OK) to validate
	New code _	 Programme a new code between 4 and 8 digits long Press (OK) to validate
	Code check -	Confirm the new code (4 to 8 digits) Press (OK) to validate
	User code OK	

Step 4 - Programming radio or hardwired operating mode RADIO OPERATING MODE

Operation made	Drop-down menu shown	Steps to be followed	
Entering the programming menu for the radio type used	Programming Wireless format	Press (OK) to validate	
	Wireless format Twin pass type	 Use keys ▲ ▼ to choose between <i>Twin pass type</i> or <i>Twin band type</i> Press (OK) to validate 	

If the transmitter is connected to a **TwinPass**[®] control panel or radio transmitter

Drop-down menu shown	Steps to be followed
System code ? -	 Programme the 10-digit installation code (0 and 1) Press (OK) to validate

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Press * on Panel 	 press and hold the "OFF" or "*" key on the control panel keypad (or associated control interface), or the stop key of a controller, or the test key of the detector until this message is displayed
Save ?	Press (OK) to validate

If the transmitter is connected to a TwinBand®

control panel or radio transmitter

HARDWIRED OPERATING MODE

Operation made	Drop-down menu shown	Steps to be followed
Entering the programming menu for hardwired inputs	Programming Inputs prog	Press (OK) to validate
Choosing the hardwired input to be programmed	Inputs prog Inp1	 Choose an input from E1 to E4 (from E1 to E8 for model G450-30X fitted with a 901-21X adapter only) by using keys ▲ ▼ Press (OK) to validate
	Inp1 NC	 Choose the type of contact (NO or NF) for the input by using keys ▲ ▼ Press (OK) to validate
	E1 Sensor	 Choose the type of application by using keys ▲ ▼ among: Sensor for all Sensor connections Arm/Disarm input if the hardwired input is used to validate other hardwired inputs. In this case, the state of this input conditions whether or not the other inputs connected are taken into account or not. Tel line failure If a telephone line breakout module (905-21X) is connected and the GSM transmitter supports the transmitter via the RTC line. Press (OK) to validate

If the hardwired input is used as a hardwired detector

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Input triggering On close & open	 Choose between Active/Rest (the phone call is made every time the input status changes) or Active (the phone call is made only when the input is activated) Press (OK) to validate
Time Filtr: mmss's	 Programme the Filtering time for the input: this time corresponds to the time needed for the dialler to take into account any change in the status of this input. Press (OK) to validate
5 calls maximum — —	 Choose call memories allocated to the hardwired inpu Press (OK) to validate
ContactID code 380	 If necessary, change the remote surveillance code transmitted with Contact ID protocol If the phone call is made in vocal mode, ignore this drop-down menu Press (OK) to validate

If the hardwired input is used to validate other hardwired inputs or to detect telephone line breakout

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Time Filtr: mmss's	 Programme the Filtering time for the input: this time corresponds to the time needed for the dialler to take into account any change in the status of this input. Press (OK) to validate
5 calls maximum — —	 Choose call memories allocated to the hardwired input Press (OK) to validate

Please refer to the installation manual for the list of codes.



■ <u>Step 5</u> - Programming the phone call type CALLING A PRIVATE NUMBER

Operation made	Drop-down menu shown	Steps to be followed
Programming the numbers to be dialled	Programming Call number prog	Press (OK) to validate
	Call number prog # 1	 Use keys ▲ ▼ to choose among call memories <i>Nr1</i> to <i>Nr9</i> Press (OK) to validate
	# 1 Voice	 Use keys ▲ ▼ to choose among phone call types SMS/Vocal/Vocal + SMS Press (OK) to validate
	# 1 without ack	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF the acknowledgement option Press (OK) to validate
	# 1 listening in OFF	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF listening Press (OK) to validate
	# 1 Call back OFF	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF the call-back option Press (OK) to validate
	Enter 20char max -	Programme the phone number (max. 20 digits)Press (OK) to validate
Recording customised vocal	Programming Recording mess	Press (OK) to validate
messages	Recording mess Welcome message	 Choose customizable memories by using keys ▲ ▼ among: <i>Welcome message</i>, <i>Inp1</i> to <i>Inp4</i> (from <i>Inp1</i> to <i>Inp8</i> for model G450-30X fitted with a 901-21X adapter only) /<i>Tech alarm #1</i> to <i>Tech alarm #3</i> (if radio TwinPass[®] is chosen) /<i>Group #1</i> to <i>Group #3</i> (if radio TwinBand[®] is chosen) Press (OK) to validate
	Start ?	Press (OK) to validate
	Welcome message	 Record vocal message (10 secs max., otherwise interrupt it by pressing OK)
	Welcome message Listening	 If recording is satisfactory, press (OK) to validate, otherwise record the message again

CALLING A REMOTE SURVEILLANCE NUMBER



Operation made	Drop-down menu shown	Steps to be followed
Programming the numbers to be dialled	Programming Call number prog	Press (OK) to validate
	Call number prog # 1	 Use keys ▲ ▼ to choose among call memories <i>Nr1</i> to <i>Nr9</i> Press (OK) to validate
	# 1 Monitoring	 Choose <i>Remote surveillance</i> by using keys ▲ ▼ Press (OK) to validate
	# 1 without ack	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF the acknowledgement option Press (OK) to validate
	# 1 listening in OFF	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF listening Press (OK) to validate
	# 1 Call back OFF	 Use keys ▲ ▼ to turn ON/OFF the call-back option Press (OK) to validate
	# 1 Not in use	 Choose the transmission protocol by using keys ▲ ▼ among: Not in use Contact ID Ademco ViewCom IP Press (OK) to validate
	Enter 20char max -	Programme the phone number (max. 20 digits)Press (OK) to validate
Recording the identification number	Programming CS Digi Chip No.	Press (OK) to validate
	CS Digi Chip No.	 Programme the identification number: protocol Contact ID (4 digits) protocol Ademco (4 digits) protocol ViewCom IP (4 digits to 8 digits) Press (OK) to validate
Programming the cycle call	Programming Periodic call	Press (OK) to validate
	1 [*] call DDMMhhmm 	Programme date and time for the first call of the cyclePress (OK) to validate
	Period: DDhhmm 	Programme the frequence for the call cyclePress (OK) to validate
	2 calls maximum 	 Select phone numbers (<i>1</i> for Nr1, <i>2</i> for Nr2) to be allocated to the call cycle Press (OK) to validate

② Installing

■ <u>Step 1</u> - Choosing the right place



Do not for the moment fix the dialler without having tested the GSM network and the radio receiver.

The dialler must be installed:

- inside the home in an area protected by the alarm system,
- in a place where it cannot be seen by prying eyes,
- on a flat, rigid surface,
- more than 2 m away from the control panel, external and internal sirens, and any other HAGER range radio receiver,
- far away from any possible sources of electromagnetic disturbance (electricity meter or switchboard, telephone cabinet, hi-fi equipment, video, household appliances, computer hardware, etc.),
- with the front panel clear of any obstacles and easily accessible (microphone and loud-speaker must not be obstructed).

The dialler must not be installed:

- on a metal wall,
- in a damp room (a special environmentally-resistant casing, 906-21X, is available in the catalogue).

For the dialler to work properly:

- do not leave any extra cable length inside the dialler box,
- do not wrap cable around the dialler box.

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Set up Test	Press (OK) to validate
Test GSM signal level	Press (OK) to validate
GSM signal level Internal antenna	 By using keys ▲ ▼ choose between <i>Internal antenna</i> and <i>External antenna</i> Press (OK) to validate
Internal antenna Please wait	
Internal antenna 15	The test may take a while, please wait until the measured value becomes stables.
	The reception level is correct if the displayed value exceeds 10.
	If the displayed value is lower than 10, you need to:
	 perform new tests in another location until the results are satisfactory,
	 or connect an external antenna Press (OK) to validate

■ <u>Step 2</u> - Testing the GSM network reception level

■ <u>Step 3</u> - Testing radio connections TESTING THE CONTROL PANEL/TRANSMITTER RADIO CONNECTION

Drop-down menu shown	wn Steps to be followed	
Set up Test	① Press (OK) to validate	
Test Radio test	② Press (OK) to validate	
Radio test Receiving level	③ Choose <i>Receiving</i> by using keys ▲ ▼	
Radio test Receiving	Press (OK) to validate	

If the transmitter is connected to a TwinPass® radio control panel

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Receiving F: 433 MHz	 ⑤ Choose F: 433 MHz by using keys ▲ ▼ ⑥ Press (OK) to validate
433 Receiving	⑦ Send a stop command by using a controller3 messages may appear:
433 Receiving System code NOK 433 Receiving	 Radio connection is incorrect Programme the installation code again or Bring the transmitter nearer to the control panel, then perform the test again until this message appears:
433 Receiving System code OK	 Radio connection is correct Perform the operation again (5) by choosing F: 434 MHz

If the transmitter is connected to a TwinBand® radio control panel

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Receiving F: 434 MHz	 ⑤ Choose <i>F: 434 MHz</i> by using keys ▲ ▼ ⑥ Press (OK) to validate
434 Receiving	 Send a stop command by using the stop key of the control panel messages may appear:
434 Receiving	 Radio connection is incorrect Bring the transmitter nearer to the control panel, then perform the test again until this message appears:
434 Receiving Control panel	 Radio connection is correct Perform the operation again (5) by choosing <i>F: 869 MHz</i>

TESTING THE TRANSMITTER/CONTROL PANEL RADIO CONNECTION

	Drop-down menu shown	Steps to be followed
	Set up Test	① Press (OK) to validate
	Test Radio test	② Press (OK) to validate
Radio test ③ Choose Transmitting by using keys ▲ ▼ Receiving level ③		③ Choose <i>Transmitting</i> by using keys ▲ ▼
	Radio test Transmitting	④ Press (OK) to validate

If the transmitter is connected to a TwinPass® radio control panel

Drop-down menu shown	Steps to be followed	
Transmitting F: 433 MHz	 ⑤ Choose <i>F: 433 MHz</i> by using keys ▲ ▼ ⑥ Press (OK) to validate 	
433 Transmitting	 The transmitter sends a stop One of these 2 messages may appear: 	
433 Transmitting OK and	 The control panel does not respond The radio connection is incorrect Programme the installation code again installation or Bring the transmitter nearer to the control panel, then perform the test 	
433 Transmitting	The control panel responds by issuing a "stop" message or a long beep and the "stop" led lights up The radio connection is correct • Press (OK) to validate • Perform the operation again ⓑ by choosing <i>F: 434 MHz</i>	

If the transmitter is connected to a TwinBand® radio control panel

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Transmitting F: 434 MHz	 ⑤ Choose <i>F: 434 MHz</i> by using keys ▲ ▼ ⑥ Press (OK) to validate
434 Transmitting	⑦ The transmitter sends a stop command 2 messages may appear:
434 Transmitting	The control panel does not respond The radio connection is incorrect • Bring the transmitter nearer to the control panel, then perform the test again until this message appears:
434 Transmitting System code OK	The control panel responds by issuing a "transmitter stop" message The radio connection is correct • Press (OK) to validate • Perform the operation again (5) by choosing <i>F: 869 MHz</i>

For the moment, do not place the cover.

41

Connection for inputs/outputs

■ <u>Step 1</u>: Connection diagram



■ <u>Step 2</u>: Testing connected inputs

Drop-down menu shown	Steps to be followed	
Set up Test	 Press (OK) to validate 	
Test Inputs test	Press (OK) to validate	
Inputs test	Inp8: not programmed Inp7: contact open Inp6: contact open Inp5: contact closed Inp4: contact open Inp3: contact open Inp2: contact closed Inp1: contact open Press (OK) to validate	This diagram only concerns the G450-30X fitted with a 901-21X adapter

④ Real tests



■ <u>Step 1</u>: Close the cover.

■ <u>Step 2</u>: Change to normal user mode.

The change to *Normal user mode* is possible:

• if the 2 telephone dialler anti-tamper mechanisms are activated (the dialler must be mounted on its fixing plate and its cover must be closed),

- if the necessary programming has been performed, i.e.:
- date and time
- SIM pin code
- SIM PUK code
- user code
- radio type selection (applies to G470-30X)
- at least one programmed hardwired input (applies to G442-30X and G450-30X)
- APN (operator access name) must be informed if protocol ViewCom IP have been choosed,
- if the GSM dialler does not display "fault, battery".

If there is not enough memory on the SIM card, the telephone dialler cannot switch to normal operating mode and displays "Error".

Drop-down menu shown	Steps to be followed
Set up User mode	Press (OK) to validate
User mode User mode	
User mode Please wait	The change to Normal user mode may take a while, please wait until until this message is displayed.
User mode DD MM YY hh mm	



2 minutes after the changeover to User mode, the GSM dialler transmits the configuration change message.

■ <u>Step 3</u>: Perfoming differents real tests

PERFORMING A REAL TEST WITH THE HAGER ALARM

- Trigger the alarm control panel and check that the G470-30X dialler calls the correspondents in its call cycle.
- This test is used to check the radio link between the control panel and the dialler, as well as the correspondent call procedure.

PERFORMING A REAL TEST ON THE DIALLER ANTI-TAMPER SYSTEM

- Trigger the dialler by opening its cover.
- Check that the call procedure to correspondents works.

PERFORMING A REAL TEST ON ONE OF THE DIALLER'S INPUTS

• Trigger one of the dialler's inputs and check that the dialler calls the correspondents in its call cycle.

• This test is used to check that the input has the right parameter setting (filtering time, etc.) and that the correspondent call procedure is carried out properly.



Deze samenvatting bevat de belangrijkste stappen voor de indienstneming van de gsm-telefoonkiezer. Voor extra programmering verwijzen we naar de installatiehandleiding.

① Voorprogrammering

■ Etappe 1 - Opening:

- A Verwijder de 2 schroefkappen,
- B Schroef de 2 schroeven los,
- C Haal het deksel weg.

■ Etappe 2 - Voeding:

- D Plaats de SIM-kaart in haar vakje volgens de aangegeven richting,
- E Breng de telefoonkiezer onder spanning:
 aansluiting van de batterij voor G450-30X en G470-30X,
 - externe 12 V-voeding voor G442-30X.
- F sluit de oplaadbare accu aan,
- ⇒ Het scherm van de gsmtelefoonkiezer geeft aan:





SIM-kaart







С



klemmenstrook 12 V voor meegeleverde transfo (geen polariteit)

■ Etappe 3 - Noodzakelijke programmeringen voor elke bedrijfsmodus

Uitgevoerde handeling	Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Keuze van de taal van het rolmenu	Taalkeuze Deutsch	 Kies de taal met behulp van de toetsen ▲ en ▼ onder: Français / English / Espanol / Deutsch / Italiano / Nederlands Druk op de toets (OK)
	Programmeren Taalkeuze	Druk tweemaal op de toets (C)
Programmering van datum en uur	Config. modus Prog datum/uur	Druk op de toets (OK)
	DD MM JJ uu mm	 Programmeer de dag, de maand, het jaar en het uur Druk op de toets (OK)
Toegang menu programmeren	Config. modus Programmeren	 Druk op de toets (OK) Kies de <i>PIN-code</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼
Programmering van de PIN-code	Programmeren PIN-code	Druk op de toets (OK)
en de PUK-code	Vorige code -	 Programmeer de 4-cijferige PIN-code van de SIM-kaart Druk op de toets (OK)
	Nieuwe code -	 Programmeer de nieuwe 4-cijferige PIN-code Druk op de toets (OK)
	Verif. code _	 Bevestig de nieuwe 4-cijferige PIN-code Druk op de toets (OK)
	PUK-code -	 Programmeer de 8-cijferige PUK-code van uw provider in of vul standaard 1 2 3 4 5 6 7 8 in Druk op de toets (OK)
	PIN-code Even geduld	De programmering kan tientallen seconden duren, wacht tot onderstaand bericht verschijnt
	PIN-code Geprogrammeerd	
Programmering toegangscode	Programmeren PIN-code	 Kies <i>Toegangscode</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼
	Programmeren Toegangscode	Druk op de toets (OK)
	Vorige code _	 Programmeer de oude toegangscode (fabrieksinstelling 9999) Druk op de toets (OK)
	Nieuwe code -	 Programmeer de nieuwe 4- of 8-cijferige code Druk op de toets (OK)
	Verif. code _	 Bevestig de nieuwe 4-of 8-cijferige code Druk op de toets (OK)
	Toegangscode OK	

Etappe 4 - Programmering van de werkingsmodus radiozender of de werkingsmodus met draad WERKINGSMODUS RADIOZENDER



Indien de telefoonkiezer is gekoppeld aan een centrale of een radiozender **TwinPass**®

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Instal.code ?	 Programmeer de installatiecode
-	(10 cijfers 0 en 1) Druk op de toets (OK)

Indien de telefoonkiezer is gekoppeld aan een centrale of een radiozender **TwinBand**®

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Alarm verzenden 	 Druk hiervoor langdurig op de toets "Uit" of "*" van het toetsenbord van de alarmcentrale, op de stoptoets van een bediening of op de testtoets van de detector tot het bericht verschijnt
Alarm verzenden Valideren ?	Druk op de toets (OK)

WERKINGSMODUS MET DRAAD

Uitgevoerde handeling	Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Toegang tot het menu programmeren van de bedrade ingangen	Programmeren Prog. Ingangen	Druk op de toets (OK)
Keuze te programmeren bedrade ingang	Prog. Ingangen 1	 Kies een ingang van E1 tot E4 (van E1 tot E8 alleen voor G450-30X met uitbreidingskaart 901-21X) met behulp van de toetsen ▲ ▼ Druk op de toets (OK)
	11 Norm.gesloten NG	 Kies het type ingangscontact (NO of NC) met behulp van de toetsen Druk op de toets (OK)
	E1 Detector	 Kies het type toepassing met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit: <i>Detector</i> voor alle aansluitingen van de detector met bedrading <i>Valid. Ingangen</i> In dit geval zal de status van deze ingang bepalen of er me de andere aangesloten ingangen al dan niet rekening zal gehouden worden. <i>Det.tel.lijn</i> indien een onderbrekingsmodule van de telefoonlijn (905-21X) is aangesloten en de gsm-telefoonkiezer handelt in ondersteuning van de telefoonkiezer die gebruikt maakt van de RTC-lijn. Druk op de toets (OK)

Indien de bedrade ingang wordt gebruikt als draaddetector

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Oproep detector Actief/in rustloestand	 Kies uit Actief/Rust (de telefonische oproep wordt uitgeschakeld bij elke wijzi- ging in de toestand van de ingang) of Actief (de telefonische oproep wordt alleen uitgeschakeld bij activering van de ingang) Druk op de toets (OK)
FilterT: mmss's 	 Programmeer de Filtertijd ingang: deze tijdspanne stemt overeen met de tijd die de telefoonkiezer nodig heeft om alle sta- tusveranderingen van deze ingang te assi- mileren. Druk op de toets (OK)
Oproepn°: 5 max ––	 Kies de oproepgeheugens die zijn toegewezen aan de bedrade ingang Druk op de toets (OK)
ContactID code 380	 Wijzig indien nodig de meldkamercode die in het protocol ContactID werd doorgestuurd Indien de telefonische oproep in spraak- modus is, geen rekening houden met dit rolmenu Druk op de toets (OK)

Indien de bedrade ingang wordt gebruikt ter validering van de andere bedrade ingangen of als detector van de onderbreking van de telefoonlijn

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingenr
FilterT: mmss's 	 Programmeer de Filtertijd ingang: deze tijdspanne stemt overeen met de tijd die de telefoonkiezer nodig heeft om alle statusveranderingen van deze ingang te assimileren. Druk op de toets (OK)
Oproepn°: 5 max 	 choisir les mémoires d'appels affectés à l'entrée filaire Druk op de toets (OK)

De codelijst is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing



■ <u>Etappe 5</u> - Programmering van een type telefoongesprek OPROEP NAAR EEN PARTICULIER

Uitgevoerde handeling	Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Programmering oproepnummers	Programmeren Prog. oproepn°	Druk op de toets (OK)
	Prog. oproepn° N°1	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit de oproepgeheugens <i>Nr1</i> tot <i>Nr9</i> Druk op de toets (OK)
	N°1 Vocaal	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit de oproeptypes SMS/Spraak/Spraak + SMS Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder bevest.	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien bevestiging of niet Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder luisteren	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien beluisteren of niet Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder terugbel.	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien terugbellen of niet Druk op de toets (OK)
	Ingave<20 cijf. -	Programmeer het telefoonnummer (max. 20 cijfers)Druk op de toets (OK)
Opname van gepersonaliseerde	Programmeren Rec. Stembericht	• Druk op de toets (OK)
spraakberichten	Rec. stembericht Onthad	 Kies de in te stellen geheugens met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit: <i>Onthaal</i>, <i>I1</i> tot <i>I4</i> (van <i>I1</i> tot <i>I8</i> alleen voor de G450-30X met uitbreidings- kaart 901-21X)/<i>Techn.alarm 1</i> tot <i>Techn.alarm 3</i> (indien keuze radio TwinPass[®])/<i>Groep 1</i> tot <i>Groep 3</i> (indien keuze radio TwinBand[®]) Druk op de toets (OK)
	Onthaal Beginnen ?	Druk op de toets (OK)
	Onthaal 	 Neem het spraakbericht op (max. 10 sec. of onderbroken door te drukken op de toets OK)
	Onthaal Bericht beluist.	 Indien opname OK, druk op de toets (OK) indien niet, nieuwe opname maken

OPROEP NAAR EEN MELDKAMER



Uitgevoerde handeling	Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Programmering van de oproepnummers	Programmeren Prog. oproepn°	Druk op de toets (OK)
	Prog. oproepn° N°1	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit de oproepgeheugens Nr1 tot Nr9 Druk op de toets (OK)
	N°1 Centr.meldkamer	 Kies <i>Centr.meldkamer</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼ Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder bevest.	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien bevestiging of niet Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder luisteren	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien beluisteren of niet Druk op de toets (OK)
	N°1 Zonder terugbel.	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ indien terugbellen of niet Druk op de toets (OK)
	N°1 Niet gebruikt	 Kies het transmissieprotocol met behulp van de toetsen ▲ ▼ uit: Niet gebruikt Contact ID Ademco ViewCom IP Druk op de toets (OK)
	Ingave<20 cijf. _	Programmeer het telefoonnummer (max. 20 cijfers)Druk op de toets (OK)
Registratie van het identificatienummer	Programmeren ID.cen.meldkamer	Druk op de toets (OK)
	ID.cen.meldkamer	 Programmeer het identificatienummer: ContactID (4 cijfers) Ademco (4 cijfers) ViewCom IP (4 cijfers-8 cijfers) Druk op de toets (OK)
Programmering van de cyclische oproep	Programmeren Cyclische oproep	Druk op de toets (OK)
	1* oproep: DDMMuumm 	Programmeer datum en uur van de eerste cyclische oproepDruk op de toets (OK)
	Periode: DDuumm	Programmeer de frequentie van de cyclische oproepDruk op de toets (OK)
	Oproepn°: 2 max 	 Selecteer de telefoonnummers (1 voor nr. 1, 2 voor nr. 2) die zullen worden gebruikt voor de cyclische oproep Druk op de toets (OK)

② Plaatsing

■ Etappe 1 - Plaatskeuze



Alvorens de telefoonkiezer te bevestigen, dient u eerst het GSM-netwerk en de radio-ontvanger te testen.

Plaats de telefoonkiezer:

• binnen in de woning op een door een alarmsysteem beveiligde plaats,

- verborgen voor indiscrete blikken,
- op een vlakke en harde ondergrond,

• op meer dan 2 m afstand verwijderd van de centrale, van de externe en interne alarmsirenes, en van elke andere HAGER radio-ontvanger,

• ver verwijderd van eventuele elektromagnetische storingsbronnen (elektriciteitsmeter of -bord, telefoonkast, hifi- of videomateriaal, elektrische huishoudapparaten, computers,...),

• met de voorkant vrij en onbedekt (microfoon en luidspreker onbedekt).

Plaats de telefoonkiezer niet:

- op een metalen wand,
- op een vochtige plaats (een behuizing voor moeilijke omstandigheden met ref. 906-21X vindt u in de catalogus).

Opdat de telefoonkiezer correct zal functioneren:

• laat nooit kabeloverschotten in de telefoonkiezer,

• draai nooit de kabel rond de telefoonkiezer.

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Config. Modus Test	Druk op de toets (OK)
Test GSM-ontvanger	• Druk op de toets (OK)
GSM-ontvanger Interne antenne	 Kies met behulp van de toetsen ▲ ▼ tussen <i>Interne antenne</i> en <i>Externe antenne</i> Druk op de toets (OK)
Interne antenne Even geduld	
Interne antenne 15	De test kan enkele tientallen seconden duren. Wacht tot de meting zich stabiliseert.
	Het ontvangstniveau is correct zodra de weergegeven waarde hoger is dan 10. Indien de weergegeven waarden lager is, moet u:
	 de test opnieuw uitvoeren op een andere locatie tot de test w goed is, of een externe antenne aansluiten Druk op de toets (OK)

■ <u>Etappe 2</u> - Test van het ontvangstniveau van het GSM-netwerk

■ <u>Etappe 3</u> - Test van de radioverbindingen TEST VAN DE RADIOVERBINDING CENTRALE/TELEFOONKIEZER

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Config. Modus Test	① Druk op de toets (OK)
Test Radio-alarm	② Druk op de toets (OK)
Radio-alarm Ontvangstniveau	③ Kies <i>Ontvang.bericht</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼
Radio-alarm Ontvang.bericht	Druk op de toets (OK)

Indien de kiezer is gekoppeld aan een radiocentrale TwinPass®

Weergegeven rolmenu Uit te voeren handelingen 5 Kies F: 433 MHz met behulp van Ontvang.bericht de toetsen 🔺 🔻 F: 433 MHz 6 Druk op de toets (OK) ⑦ Stuur een stopcommando met behulp Ontvangst 433 van een bediening Er kunnen 3 berichten verschijnen:: de radioverbinding is niet correct Ontvangst 433 Instal.code NOK herneem de programmering van de installatiecode of plaats de telefoonkiezer dichter bij Ontvangst 433 de centrale en voer de test opnieuw uit tot onderstaand bericht verschijnt: de radioverbinding is correct Ontvangst 433 herneem de handeling 5 door Instal.code OK F: 434 MHz

Indien de kiezer is gekoppeld aan een radiocentrale TwinBand®

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Ontvang.bericht F: 434 MHz	 ⑤ Kies <i>F: 434 MHz</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼ ⑥ Druk op de toets (OK)
Ontvangst 434	 Stuur een stopcommando met behulp van de stoptoets van de centrale Er kunnen 2 berichten verschijnen:
Ontvangst 434	 de radioverbinding is niet correct plaats de telefoonkiezer dichter bij de centrale en voer de test opnieuw uit tot onderstaand bericht verschijnt:
Ontvangst 434 Centrale	 de radioverbinding is correct herneem de handeling (5) door <i>F: 869 MHz</i>

TEST RADIOVERBINDING TELEFOONKIEZER/CENTRALE

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Config. Modus Test	① Druk op de toets (OK)
Test Radio-alarm	② Druk op de toets (OK)
Radio-alarm Ontvangstniveau	③ Kies Verzend.bericht met behulp van de toetsen ▲ ▼
Radio-alarm Verzend.bericht	Druk op de toets (OK)

Indien de kiezer is gekoppeld aan een radiocentrale TwinPass®

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Verzend.bericht F: 433 MHz	 ⁽⁵⁾ Kies <i>F: 433 MHz</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼ ⁽⁶⁾ Druk op de toets (OK)
Verzending 433	$\ensuremath{\textcircled{O}}$ De kiezer stuurt een stopconmmando Er verschijnen alternerend 2 berichten:
Verzending 433 OK en Verzending 433	 de centrale antwoordt niet de radioverbinding is niet correct herneem de programmering van de installatiecode of plaats de telefoonkiezer dichter bij de centrale en voer de test opnieuw uit: De centrale antwoordt door melding van het bericht "stop" of een lange beep en het oplichten van het lampje "stop" De radioverbinding is correct Druk op de toets (OK) Herneem de handeling (5) door <i>F: 434 MHz</i>

Indien de kiezer is gekoppeld aan een radiocentrale TwinBand®

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Verzend.bericht F: 434 MHz	 ⑤ Kies <i>F: 434 MHz</i> met behulp van de toetsen ▲ ▼ ⑥ Druk op de toets (OK)
Verzending 434	 ⑦ De kiezer stuurt een stopcommando Er kunnen 2 berichten verschijnen:
Verzending 434	 de centrale antwoordt niet de radioverbinding is niet correct plaats de telefoonkiezer dichter bij de centrale en voer de test opnieuw uit tot onderstaand bericht verschijnt:
Verzending 434 Instal.code OK	De centrale antwoordt door melding van het bericht "stop telefoonkiezer" De radioverbinding is correct • Druk op de toets (OK) • Herneem de handeling ⑤ door <i>F: 869 MHz</i>





③ Aansluitingen van de ingangen en de uitgangen

■ <u>Etappe 1</u>: Aansluitingsschema



■ <u>Etappe 2</u>: Test van de aangesloten ingangen

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen	
Config. Modus Test	Druk op de toets (OK)	
Test Test Ingangen	Druk op de toets (OK)	
Test Ingangen	 18: niet geprogrammeerd 17: contact open 16: contact open 15: contact gesloten 14: contact open 13: contact open 12: contact gesloten 11: contact open Druk op de toets (OK) 	Dit schema geldt enkel voor het model G450-30X uitgerust met een uitbreidingskaart 901-21X

④ Reële testen



■ <u>Etappe 1</u>: Deksel sluiten.



Etappe 2: Overgang naar normale modus.

- De overgang naar Normale modusis mogelijk:
 - indien de 2 mechanische zelfbeveiligingen van de telefoonkiezer geactiveerd zijn (de telefoonkiezer moet op zijn bevestigingsprofiel geplaatst worden met gesloten deksel),
 - indien de noodzakelijke programmeringen doorgevoerd zijn, nl.:
 - datum en uur
 - PIN-code
 - PUK-code
 - toegangscode
 - keuze van het radiotype (geldt voor het model G470-30X)
 - minstens één geprogrammeerde ingang met bedrading (geldt voor de modellen G422-30X en G450-30X)
 - APN (Naam van de toegang van de operator) worden geïnformeerd,
 - indien de GSM-telefoonkiezer geen "spanningsstoring" heeft.

Indien de SIM-kaart over onvoldoende geheugenruimte beschikt, zal de telefoonkiezer niet naar normale modus kunnen overschakelen en zal het bericht "Error" verschijnen.

Weergegeven rolmenu	Uit te voeren handelingen
Config. Modus Normale modus	Druk op de toets (OK)
Normale modus Normale modus	
Normale modus Even geduld	De overgang naar normale modus kan enkele tientallen seconden duren. U moet geduld hebben tot onderstaand bericht verschijnt:
Normale modus DD MM JJ uu mm	



¹ 2 minuten na de overgang naar normale modus, zendt de GSM-telefoonkiezer het bericht i.v.m.deze configuratiewijziging door.

■ Etappe 3: Enkele reële tests uitvoeren

REELE TEST MET EEN HAGER ALARMSYSTEEM

• Lok een inschakeling van de alarmcentrale uit en verifieer of de telefoonkiezer G470-30X de correspondenten volgens de oproepcyclus oproept.

• Via deze test kan men de radioverbinding tussen de centrale en de telefoonkiezer verifiëren als ook het goede verloop van de oproep naar de correspondenten.

REELE TEST VAN DE ZELFBEVEILIGING VAN DE TELEFOONKIEZER

- Lok een inschakeling van de zelfbeveiliging uit door het deksel van de telefoonkiezer te openen.
- Verifieer het goede verloop van de oproep naar de correspondenten.

REELE TEST VAN EEN VAN DE INGANGEN VAN DE TELEFOONKIEZER

• Lok een inschakeling van één van de ingangen van de telefoonkiezer uit en verifieer of de telefoonkiezer de correspondenten volgens zijn oproepcyclus opbelt.

• Via deze test kan men verifiëren of de ingang juist geprogrammeerd is (filtertijd...), als ook het goede verloop van de oproep naar de correspondenten.





Hager SAS 132 Boulevard d'Europe BP 78 F-67212 OBERNAI CEDEX Tél. +333 88 49 50 50 www.hagergroup.net

CE DÉCLARATION DE CON Fabricant : Hager Securit Adresse : F-38926 Crolle	NFORMITÉ ty SAS 15 Cedex - Fra	nce		FR 09
Type de produit : Transmetteur téléph Marque : Hager Nous déclarons sous notre seule respo cette déclaration sont conformes aux e • Directive R&ITE : 99/5/CE • Directive ROHS : 2002/95/CE conformément aux normes eurorbéenn	onique GSM nsabilité que exigences esse CE es barmoniséé	les produits au ntielles des di	uxquels se réfe rectives suiva	èrent ntes :
Páfáranças produits	C442 20V	C450 20V	C 470 20V	
EN 300 220-2 V2 1 2	0442-307	430-30A Y	Q470-30A Y	
EN 301 419-1 V4 0 1	x	x	x	
EN 301 489-1 V1 8 1	~	x x	x x	
EN 301 489-3 and -7	x	x	x	
EN 301 511 V9.0.2	x	x	X	
EN 60209-1	X	X	X	
EN 60950 (2006)	X	x	X	
DECLARACIÓN DE COU Fabricante: Hager Securi Dirección: F-38926 Crol Tipo de producto: Transmisor telefóni Marca: Hager Declaramos bajo nuestra responsabilio declaración están conformes con las e • Directiva R&TTE: 99/5/CE • Directiva Baja Tensión: 2006/95/CE • Directiva ROHS: 2002/95/CE	NFORMIDAD ity SAS les Cedex - Fr co GSM lad que los pr xigencias eser	ance oductos a los nciales de las	que se refiere directivas sigu	ES 09 esta iientes:
De acuerdo con las siguientes normas	europeas hari	monizadas:		
Ref. producto	G442-30X	G450-30X	G470-30X	
EN 300 220-2 V2.1.2	v	X	X	
EN 301 419-1 V4.0.1	X	X	X V	
EN 301 489-3 and -7	x	л х	x	
EN 301 511 V9 0 2	x	x	x	
EN 60209-1	x	x	x	
EN 60950 (2006)	x	x	X	
Receptor clase 2 Este producto puede ser utilizado en to	oda la UE, la I	EA y Suiza.	A	
Crolles el 04/09/09 Firmado: Patrick Be	rnard,	0	150	5

Documento no contractual, supeditado a posibles modificaciones sin preaviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (IT) Fabbricante: Hager Security SAS Indirizzo: F-38926 Crolles Cedex - France 09 Tipo di prodotto: Combinatore telefonico GSM Modello depositato: Hager Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione fa riferimento è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive: Direttiva R&TTE: 99/5/CE
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva ROHS: 2002/95/CE in ottemperanza alle seguenti Normative Europee armonizzate: Codice dei prodotti G441-30X G470-30X EN 300 220-2 V2.1.2 EN 301 419-1 V4.0.1 Х х EN 301 489-1 V1.8.1 х EN 301 489-3 and -7 x х EN 301 511 V9.0.2 Х х EN 60209-1 х х EN 60950 (2006) х х Ricevitore classe 2 Questo prodotto può essere utilizzato in tutta l'UE, i paesi di EEA, Svizzera. Crolles, le 04/09/09 Firmato: Patrick Bernard, Direttore Ricerca e Sviluppo Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso. DECLARATION OF CONFORMITY GB CE Manufacturer: Hager Security SAS Address: F-38926 Crolles Cedex - France 09 Product type: GSM telephone dialler Trade mark: **Hager** We declare under our sole responsibility that the products to which this declaration relates are thus compliant with the essential requirements of the following European Directives: R&TTE Directive: 99/5/EEC
 Low voltage directive: 2006/95/EC
 Directive ROHS: 2002/95/EC
 in compliance with the following harmonised European Standards: G442-30X G450-30X G470-30X Products code EN 300 220-2 V2.1.2 x x EN 301 419-1 V4.0.1 х x х EN 301 489-1 V1.8.1 х Х EN 301 489-3 and -7 х х х EN 301 511 V9.0.2 x x x EN 60209-1 X x x EN 60950 (2006) X х х Class 2 receiver These products can be used in all EU, EEA Countries and Switzerland. Crolles 04/09/09 Signature: Patrick Bernard, Research & Development Manager Non-binding document, subject to modification without notice.

rr	GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING
して	Fabrikant: Hager Security SAS
	Adres: F-38926 Crolles Cedex - Fra

ager Security SAS 026 Crolles Cedex - France

Product type: **CSM-telofonkizer** • Merk: **Hager** Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze gelijkvor-migheidsverklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de fundamentele voorschriften van de volgende richtlijnen • **Richtlijn betreffende Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE): 99/5/CE**

Richtlijn betreffende de Laagspanning: 2006/95/CE
 Richtlijn ROHS: 2002/95/CE
Volgens de volgende geharmoniseerde Europese no

Produktreferentie	G442-30X	G450-30X	G470-30X	
EN 300 220-2 V2.1.2		X	х	
EN 301 419-1 V4.0.1	x	X	х	
EN 301 489-1 V1.8.1		X	х	
EN 301 489-3 and -7	x	X	х	
EN 301 511 V9.0.2	x	X	х	
EN 60209-1	x	Х	х	
EN 60950 (2006)	X	X	х	

Ontvanger klasse 2

Dit product mag gebruikt worden in de Europese Unie, de EEZ en in Zwitserland. Crolles, op 04/09/09

Handtekening: Patrick Bernard

Directeur Research & Ontwikkeling

Niet contractueel document, wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

09