

# domovea TJA470/670


domovea, comment donner l'accès à mon installateur.

## Sommaire


Donner l'accès à votre installateur ..... 1

# Donner l'accès à votre installateur


En tant qu'administrateur de votre système, vous pouvez autoriser votre installateur à accéder à votre installation.




- A partir de votre application domovea, cliquez sur l'icône « Menu »



- Cliquez sur « Paramètres »



- Cliquez sur « Accès de l'installateur »



- Activez ou désactivez l'accès de votre installateur